

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU

HAMMER Power LTE



Dziękujemy za wybór telefonu HAMMER Power LTE.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Telefon HAMMER Power LTE dysponuje kontrastowym, kolorowym wyświetlaczem, latarką, Bluetooth i obsługą funkcji Dual SIM.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu, a telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

–NIE RYZYKUJ–

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym jesteś.

–BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM–

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

–OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE–

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się na pokładzie urządzeń pomiarowych. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez znaki i/lub personel medyczny.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–WODA I INNE PŁYNY–

Urządzenie ma certyfikat odporności IP68. Oznacza to odporność na wodę i pył, gdy wszelkie uszczelki są nienaruszone i prawidłowo założone, klapka jest dokręcona śrubkami, a na membranach głośników nie było żadnych zanieczyszczeń (np. opiłków metalu). Radzimy także, aby bez powodu nie wystawiać telefonu na działania wody i innych płynów. Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad reklamacje dotyczące niespełniania przez telefon ochrony przed zawilgoceniem oraz zapyleniem nie będą realizowane.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci do 8 roku życia bez nadzoru osób dorosłych odpowiadających za ich bezpieczeństwo oraz przez osoby o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych jeżeli uniemożliwiają im one bezpieczną obsługę urządzenia.

Pamiętaj! Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od dzieci.

–POŁĄCZENIA ALARMOWE–

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób na powiadamianie służb ratowniczych w przypadku wyjazdu w tego typu tereny.

–STACJE PALIW–

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

–AKUMULATORY I AKCESORIA–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 1 dzień. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

–SŁUCH–

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

–WZROK–

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa, Polska

Strona internetowa: www.mptech.eu

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław, Polska
Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Spis treści

Spis treści	3
Zawartość zestawu	4
Parametry techniczne	5
1. Wprowadzenie	6
Wygląd telefonu	6
Włączanie i wyłączanie telefonu	7
Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora	7
Ładowanie akumulatora telefonu	8
2. Korzystanie z podstawowych funkcji	8
Blokada klawiatury telefonu	8
Dostęp do menu telefonu	8
Dostosowanie telefonu	8
Dźwięki i profile użytkownika	8
Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”	9
Funkcje dotyczące połączeń	9
Nawiązywanie połączenia	9
Odbieranie połączenia	9
Wiadomości	9

Tworzenie i wysyłanie wiadomości	9
Wyświetlanie wiadomości.....	9
Kontakty w telefonie	9
Dodawanie nowego kontaktu	9
Wyszukiwanie kontaktu	10
Usuwanie kontaktów.....	10
3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych.....	10
Połączenia nieodebrane.....	10
Tryb głośnomówiący.....	10
Dual SIM	10
Podłączanie telefonu do komputera	11
Łączenie z numerem międzynarodowym	11
4. Pozostałe funkcje telefonu	11
Ustawienia czasu i daty	11
Awaryjna zmiana języka.....	11
Ustawienia wyświetlacza.....	11
Ustawienia połączeń	12
Rejestr połączeń	12
Konfiguracja budzika	12
Korzystanie z kalkulatora	12
Ustawienia fabryczne	12
Latarka.....	12
Radio FM.....	13
Kalendarz.....	13
Bluetooth	13
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	13
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth	14
Rozwiązywanie problemów.....	14
5. Prawidłowe utrzymanie telefonu	14
Poprawne używanie akumulatora.....	14
Utrzymanie i konserwacja telefonu	15
Informacja o certyfikatach (SAR)	15
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	16
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora	17
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE	17

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon HAMMER Power LTE,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa,
- narzędzie do odkręcania śrubek,
- instrukcja obsługi,



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Aktualna instrukcja lub jej bardziej szczegółowa wersja jest również dostępna na poniżej podanej stronie producenta:

www.myphone.pl/qc/hammer-power-lte



W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Parametry techniczne

Dwa gniazda na karty SIM; tryb głośnomówiący; latarka; kamera 2.0 Mpx; radio FM

Wyświetlacz: 2.4", 240x320px

Pojemność akumulatora: 3500 mAh

Wymiary: 137.2 x 64.9 x 22.5 mm

Waga: 204 g

Obsługa kart pamięci: do 64 GB

Parametry wej. ładowarki: 100-240V~ 0.2A, 50/60Hz

Parametry wyj. ładowarki: 5.0V = 1.0A, 5.0W

Średnia sprawność podczas pracy (dla 230V, 50Hz): 75.33%

Zużycie energii w stanie bez obciążenia: poniżej 0.3W

1. Wprowadzenie

Wygląd telefonu



1	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych.
2	Dioda LED	Dioda służy jako latarka.
3	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.
4	Dioda LED	Dioda służy jako lampka błyskowa aparatu.
5	Głośnik zewnętrzny	Głośnik do odtwarzania dźwięków systemowych, dzwonków, muzyki.
6	Wyświetlacz	Ekran LCD.
7	Przycisk OK (Latarka)	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór. Przytrzymanie przez 2 sekundy pozwala na włączenie lub wyłączenie diody latarki.
8	Przycisk Menu	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór. Pozwala zablokować i odblokować klawiaturę telefonu.
9	Przycisk Kontakty	Na ekranie głównym uruchamia książkę telefoniczną. W menu pozwala wyjść z opcji lub rezygnować z wyboru.

10	Przycisk Zielona słuchawka	Pozwala odebrać przychodzące połączenie, a w trybie gotowości przejrzeć listę połączeń.
11	Przycisk Czerwona słuchawka	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie gotowości, po dłuższym przytrzymaniu wyłączyć telefon lub, gdy ten jest wyłączony, włączyć go.
12	Przyciski <W górę>, <W dół>, <W prawo>, <W lewo>	W menu pozwala na poruszanie się po nim. Na ekranie głównym <W górę> - wiadomości, <W dół> - aparat fotograficzny, <W prawo> - alarm / budzik, <W lewo> - kalendarz.
13	Klawiatura telefonu	Klawisze pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści.
14	Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm (pod gumową klappką)	Pozwala podłączyć do telefonu słuchawki, dzięki którym można słuchać radia (poprawiają jakość odbioru - działają jak dodatkowa antena), muzyki, a także prowadzić rozmowy (gdy słuchawki wyposażone są w mikrofon).
15	Gniazdo USB-C (pod gumową klappką)	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można przysyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).
16	Przycisk *	Służy do zmniejszania głośności w aplikacjach multimedialnych. Podczas tworzenia SMSów wyświetla symbole do wstawienia do treści.
17	Przycisk #	Służy do zwiększania głośności w aplikacjach multimedialnych. Pozwala przełączać tryby dźwiękowe i tryby wprowadzania znaków przy pisaniu SMSów.
18	Mikrofon	Podczas rozmowy nie zakrywaj go dłonią.
19	Klappka komory baterii	Zabezpiecza komorę akumulatora przed wypadnięciem i dostaniem się do niej wody.
20	Śrubki	Zabezpieczają klappkę komory baterii.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<Czerwona słuchawka>** aż telefon się uruchomi. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij przycisk **[Menu]**.

Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora

Jeśli telefon jest włączony wyłącz go. Odkręć śrubki zabezpieczające klappkę komory baterii i zdejmij ją. Włóż kart(ę/y) SIM - kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wyłożona jest wnęka. Włóż kartę pamięci. Aby otworzyć klappkę czytnika kart pamięci przesun ją lekko w bok. Kartę

pamięci microSD umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, tak jak wytłoczona jest wnęka. Zamknij klappę przesuwając ją lekko w stronę przeciwną, niż przy otwieraniu. Włóż baterię w taki sposób, aby jej złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Upewnij się, że klappka i uszczelka na niej nie są uszkodzone. Załóż i delikatnie dociśnij klappę, a następnie dokręć śrubki zabezpieczające.

Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz wtyczkę USB-C przewodu do złącza ładowania w telefonie, a wtyczkę USB do gniazda w ładowarce. Następnie podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieciowego.

****Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie przewodu i ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem telefonu i jego akcesoriów nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania i po naładowaniu baterii pojawi się ikona:  (lub podobna). Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazda w telefonie.

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Aby zablokować klawiaturę wciśnij [Menu] > <*>. Aby odblokować klawiaturę wciśnij [Odblokuj] > <*>.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk <Menu> znajdujący się ponad przyciskiem <Zielona słuchawka> lub <OK> mając odblokowany pulpit główny telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne <W górę>, <W dół>, <W lewo>, <W prawo> przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przycisk <Menu> lub <OK>, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub <Wróć>, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu/pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia dzwonków i ich głośności w telefonie służy opcja [Profile]. Aby ją uruchomić, wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Profile] > <OK>. Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz <OK>, aby aktywować wybrany profil, lub [Opcje] > [Ustawienia] > [Gotowe], aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [Zmień nazwę] – pozwala na edycję nazwy profilu.
- [Ustawienia dzwonka] – opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego oraz wiadomości dla karty SIM 1 lub SIM 2. Wejdź, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośność] – pozwala regulować głośność dzwonka, wiadomości, alarmu przyciskami <W górę> i <W dół>. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Typ dzwonka] – pozwala wybrać tylko dzwonek, tylko wibracje, cichy lub mix dzwonka i wibracji.

- **[Inne dźwięki powiadomień]** – pozwala wybrać rodzaj dźwięku klawiszy, ostrzeganie o niskim poziomie baterii, dźwięki wybierania numeru oraz dźwięk zamykania i otwierania klapki

Zmiany zapisz wybierając **[Gotowe]**.

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”

Do przełączania dźwięków na wibracje w trybie gotowości służy klawisz **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu o aktywacji profilu i ikony symbolizującej profil. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **<#>** spowoduje wybranie kolejnego profilu.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książka telefoniczna), należy w trybie gotowości wybrać **[Menu] > [Kontakty] >** wyszukać odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym zaznaczyć kontakt i wykonać połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**, a następnie wybierz kartę SIM.

***Zalecenie:** warto wpisywać numer kierunkowy przed numerem telefonu.*

Odblokuj telefon i wybierz kontakt z książki telefonicznej – **[Kontakty]**. Naciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie. Naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Gdy dzwoni telefon, wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>** w celu odebrania połączenia przychodzącego. Naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **[Menu] > [Wiadomość] > [Opcje] > [Nowa wiadomość]**. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury numerycznej. Znaki wprowadza się litera po literze.

Telefon nie jest wyposażony w słownik. Przycisk **<#>** służy do zmieniania trybu pisania. Do wyboru są m.in. tryby PL – pierwsza litera duża, a reszta małe z polskimi znakami, pl – tylko małe litery z polskimi znakami, PL – tylko duże litery z polskimi znakami, 123 – tylko cyfry. W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp. wciśnij przycisk **<*>** i wybierz symbol z listy, lub przycisk **1** odpowiednią ilość razy. W celu wprowadzenia odstępu między słowami (spacji) wciśnij przycisk **0**.

Po wprowadzeniu treści wiadomości wciśnij, wprowadź numer ręcznie lub wyszukaj kontakt ze spisu telefonów. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz **[Opcje] > [Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz **[Menu] > [Wiadomości]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wciśnij **<OK>**, aby odczytać jej treść.

Kontakty w telefonie

Dodawanie nowego kontaktu

Wybierz **[Menu] > [Opcje] > [Nowy]**. Wybierz miejsce zapisu i wpisz dane kontaktu: nazwę, numer telefonu, zdjęcie. Możesz także przypisać dzwonek do kontaktu

przesuwając zakładkę w prawo. Naciśnij **[Opcje]** > **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **[Menu]** > **[Kontakty]**. Wpisz litery znajdujące się w nazwie kontaktu. Numery telefonów zawierające wpisaną literę pojawiają się na liście. Aby znaleźć inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych **<W górę>** oraz **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz **[Opcje]** wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Nowy]** – aby dodać nowy kontakt.
- **[Napisz wiadomość]** – aby wysłać wiadomość SMS do wybranego kontaktu.
- **[Połączenie]** – aby wykonać połączenie z wybranym kontaktem.
- **[Usuń]** – aby usunąć wybrany kontakt.
- **[Usuń wiele]** – aby zaznaczyć i usunąć wybrane kontakty.
- **[Import/Eksport]** – pozwala importować/eksportować kontakty z karty pamięci.
- **[Wyślij vCard]** – pozwala wysłać wybrany kontakt SMS-em lub przez Bluetooth.
- **[Inne]** – pozwala podejrzeć stan pamięci, sprawdzić swój numer, a także ustawić szybkie wybieranie w telefonie.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty z telefonu, wybierz: **[Menu]** > **[Kontakty]** > **<Opcje>** > **[Usuń wiele]** > **[Opcje]** > **[Zaznacz wszystkie]** > **[Opcje]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**. Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** > **[Kontakty]** > wyszukaj i zaznacz kontakt do usunięcia oraz wybierz **[Opcje]** > **[Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranych połączeniach informuje odpowiednia ikona na wyświetlaczu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**. Innym rozwiązaniem jest wybranie **[Menu]** > **[Rejestr połączeń]** > **[Nieodebrane połączenia]**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu, a następnie wybierz kartę SIM.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **<OK>**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu]** > **[Ustawienia]** > **[Ustawienia połączeń]** > **[Dual-SIM]**. Do wyboru są trzy opcje:

- **[Tryb gotowości]** – pozwala ustalić aktywną kartę SIM, ustawić obie lub uruchomić tryb samolotowy.
- **[Odpowiedź z oryginalnej SIM]** – Pozwala aktywować wysyłanie odpowiedzi lub oddzwonienie z tej samej karty SIM na które przyszła wiadomość lub połączenie.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon można podłączyć do komputera za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy:

- Podłączyć wtyczkę USB-C do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze.
- Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- Należy wybrać **[Pamięć masowa]**.

Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy przycisk **<*>** (gwiazdka), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać **[Menu] > [Ustawienia] > [Telefon] > [Czas i data]** i z listy:

- **[Ustawienie czasu]** – aby zmienić godzinę i/lub datę.
- **[Ustaw datę]** – aby zmienić datę.
- **[Format czasu]** – aby ustawić format daty i czasu.
- **[Typ wyświetlania daty]** – aby ustawić kolejność wyświetlania daty
- **[Ustawienia aktualizacji czasu]** – aby ustawić automatyczną aktualizację czasu lub zaktualizować czas.

Awaryjna zmiana języka

Aby ustawić język użytkownika, gdy ktoś przypadkiem wybrał nieznany mu, należy nacisnąć przy aktywnym ekranie głównym sekwencję przycisków **Menu > W lewo > OK > W dół > OK > W dół > OK > OK**, a następnie wybrać żądany język menu.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz **[Menu] > [Ustawienia] > [Wyświetlacz]**, a pojawią się opcje:

- **[Animacja] > [Ekran uruchamiania] i [Ekran wyłączenia]** – pozwala edytować animację podczas włączania lub wyłączenia telefonu
- **[Ustawienia tapety]**, jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz **[Przeglądaj obrazy]**, jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz **[Podgląd] > [OK]**.
- **[Elementy na pulpicie]** – pozwala wybrać, jakie widgety pojawią na ekranie głównym telefonu.
- **[Ustawienia wygaszacza]** – pozwala ustawić wygaszacz ekranu.
- **[Kontrast]** – pozwala regulować kontrast podświetlenia ekranu za pomocą klawiszy w lewo lub prawo

- **[Czas podświetlenia klawiatury]** - pozwala ustawić czas podświetlania klawiatury.
- **[Auto. blokada klawiatury]** - pozwala ustawić automatyczne blokowanie klawiatury w telefonie.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia połączeń]**. Można tam ustawić połączenia oczekujące, przekierowanie, blokadę połączeń i ukryć numer telefonu. W **[Inne]** można ustalić automatyczne ponowne wybieranie oraz wybrać tryb odrzucania rozmów SMSem oraz automatyczne nagrywanie rozmów.

Rejestr połączeń

Aby przejrzeć rejestr połączeń wybierz **[Menu] > [Rejestr połączeń]**. Są tam następujące pozycje:

- Nieodebrane połączenia
- Historia połączeń
- Odebrane połączenia
- Odrzucone połączenia
- Usuń wszystko
- Liczniki połączeń
- Licznik usługi danych

Pozycje zmienia się przyciskami **<W dół>** i **<W górę>**.

Konfiguracja budzika

Wybierz **[Menu] > [Aplikacje] > [Zegar]**. Zaznacz dowolną pozycję z listy, po czym naciśnij **<Włącz>** lub **<Edytuj>**. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustalić godzinę jego aktywacji, powtarzanie (raz, codziennie, dostosować do indywidualnych preferencji), dźwięk alarmu. Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **<Gotowe>**.

Korzystanie z kalkulatora

Wybierz **[Menu] > [Aplikacje] > [Kalkulator]**.

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego (**<W górę>** - dodawanie, **<W dół>** - odejmowanie, **<W lewo>** - mnożenie, **<W prawo>** - dzielenie). Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk **<OK>**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu] > [Ustawienia] > [Telefon] > [Przywracanie ustawień fabrycznych]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: 1122.

Latarka

Aby włączyć latarkę przytrzymaj klawisz **<OK>** na odblokowanym głównym ekranie. Latarkę można również uruchomić w **[Menu] > [Aplikacje] > [Latarka]** wybierając **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**.

***Uwaga:** Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy czas. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.*

Radio FM

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM wybierz **[Menu] > [Multimedia] > [Radio FM]**. Wybierz **[Opcje] > [Auto. wyszukiwanie] > <Gotowe>** w celu wyszukania i zapisania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Opcje] > [Lista kanałów]**.

 *Słuchanie radia FM nie wymaga podłączenia do złącza słuchawkowego słuchawek wyposażonych we wtyczkę minijack 3,5 mm, ale pomagają one, gdy odbiór stacji jest słaby – działają jak dodatkowa antena. **Słuchawki nie są elementem zestawu.***

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących przycisków:

Przycisk	Funkcja
<OK>	Włącz / Wyłącz
<W dół>	Ciszej
<W górę>	Głośniej

<W prawo>	Wyszukiwanie stacji o wyższej częstotliwości
<W lewo>	Wyszukiwanie stacji o niższej częstotliwości

Kalendarz

Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu] > [Aplikacje] > [Kalendarz]**.

Do kalendarza można dodawać wydarzenia, do których z kolei można ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski <W dół>, <W górę>, <W lewo> i <W prawo>.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu] > [Aplikacje] > [Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Bluetooth]** – wciskając <OK> włączamy lub wyłączamy moduł Bluetooth. Włączenie modułu sygnalizowane jest ikoną na górnym pasku stanu.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście innych urządzeń wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Sparowane urządzenia]** – znajduje się tu opcja **[Dodaj nowe urządzenie]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia także łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to „Hammer Power”.
- **[Przechowywanie]** – ta opcja umożliwia wybranie miejsca zapisywania plików przesyłanych przez Bluetooth.

Parowanie urządzeń Bluetooth

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu] > [Aplikacje] > [Bluetooth] > [Sparowane urządzenia] > [Dodaj nowe urządzenie]**, a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **[Paruj]**. Na

obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła lub jego podanie. Podaj te same dane na obydwu urządzeniach lub potwierdź ich zgodność i naciśnij **[OK]** w celu sparowania urządzeń.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu] > [Multimedia] > [Menedżer plików] > <Lewo>** lub **<Prawo>** wybierając **[Telefon]** lub **[Nazwa karty pamięci]** > wybrać plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje] > [Wyślij] > [Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się dodzwonić na telefon	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.
Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza telefonu	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Należy upewnić się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.
Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z serwisem.	

5. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki, a następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu i sieci. Przeładowanie i pozostawienie w niskiej lub

wysokiej temperaturze albo polu magnetycznym może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Ochłódź lub podnieś jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli jego temperatura przekracza 40°C, nie można go ładować! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – oddaj go do autoryzowanego punktu recyklingu.

Utrzymanie i konserwacja telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci, w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych elementów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Zalecamy, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40°C / 104°F.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tych zasad spowoduje unieważnienie gwarancji.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Producent zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. Specific Absorption Rate). Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez telefon. Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg.

	Head	Body	Limb
GSM 900	0.679 W/kg	0.804 W/kg	0.845 W/kg
DCS 1800	0.393 W/kg	0.504 W/kg	0.742 W/kg
WCDMA I	0.192 W/kg	0.423 W/kg	0.933 W/kg
WCDMA VIII	0.606 W/kg	0.605 W/kg	0.699 W/kg
LTE Band 1	0.225 W/kg	0.465 W/kg	1.321 W/kg
LTE Band 3	0.699 W/kg	0.895 W/kg	1.314 W/kg
LTE Band 7	0.093 W/kg	0.873 W/kg	1.737 W/kg
LTE Band 8	0.741 W/kg	0.743 W/kg	0.808 W/kg
LTE Band 20	0.719 W/kg	0.842 W/kg	1.059 W/kg
LTE Band 38	0.103 W/kg	0.752 W/kg	1.293 W/kg

PL - Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości.

EN - Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates.

CZ - Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno.

SK - Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme, resp. pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje.

HU - Az abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasáv okban továbbított maximális jelerősség, amely(ek)ben a rádióberendezés üzemel.

Frequency Range	GSM 850/900 /1800/1900 MHz	UMTS 900/2100 MHz	LTE 800/900/1800 /2100/2600 MHz	Bluetooth 2402-2480 MHz
Transmit Power	2W/1W	0.25 W	0.2 W	8.83 dBm EIRP

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że smartfon HAMMER Power LTE jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.myphone.pl/qr/hammer-power-lte