

Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE



Dyfuzor

zapachowy

DIFUSOR DE
FRAGRÂNCIAS

INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dyfuzor zapachowy

PL

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego produktu.



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	4
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	4
3. DANE TECHNICZNE	4
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	4
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI.....	6
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	7
7. BUDOWA	8
8. UŻYTKOWANIE.....	8
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	9
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	10
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	10
12. GWARANCJA I SERWIS	11
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMY NOWEGO PODEJŚCIA	11
14. PRODUCENT	11

DYFUZOR ZAPACHOWY

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do rozpylania pary wodnej lub pary wodnej z dodatkiem olejków eterycznych.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach komercyjnych – każde inne zastosowanie uznawane będzie za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

3. DANE TECHNICZNE

Model	AD-0148
Numer partii	613105
Moc	5W
Zasilanie	5V = 1A
Pojemność	280 ml
Dodatkowe	Podświetlenie LED, timer

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA—

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego

czyszczenia lub konserwacji. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

—NIE RYZYKUJ—

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do użytkowania na otwartej przestrzeni. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie podnoś i nie przenoś włączonego urządzenia.

—OTOCZENIE—

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Podłączaj urządzenie tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia, gdyż mogą je uszkodzić, a pęknięte lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie używaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (grzejniki, kaloryfery, itp.). Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, gdyż może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



PAP


Symbol oznaczający fakturę falistą (materiał opakowania).



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić folię – plastik/metal.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Dyfuzor zapachowy
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi



JEŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.



POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR:



DYFUZOR ZAPACHOWY

7. BUDOWA



8. UŻYTKOWANIE



NIE WŁĄCZAJ URZĄDZENIA JEŚLI ZBIORNIK NA WODĘ JEST PUSTY.

W URZĄDZENIU STOSUJ JEDYNIJE CZYSTĄ WODĘ.

Wyjmij urządzenie i przewód USB z opakowania. Podłącz okrągły wtyk przewodu USB do złącza zasilania znajdującego się pod spodem podstawy urządzenia i ustaw dyfuzor na stabilnej, płaskiej, poziomej powierzchni. Zdejmij górną część urządzenia i napełnij zbiornik na wodę wodą kranową lub źródlaną. Możesz też dodać do wody kilka kropelek olejków eterycznych (nie są częścią zestawu). Maksymalna pojemność zbiornika na wodę to 280 ml. Po napełnieniu zbiornika nałóż z powrotem górną część urządzenia na podstawę.

Dopiero po napełnieniu urządzenia wodą można podłączyć je do zasilania. W tym celu podłącz wtyk USB przewodu USB do zasilanego adaptera USB (nie jest częścią zestawu) o parametrach wyjściowych 5V – 1A. Po podłączeniu zasilania urządzenie jest gotowe do pracy.

Panel sterowania urządzenia wyposażony jest w dwa przyciski. Prawy do sterowania mgiełką pary, lewy do sterowania podświetleniem.

Prawy przycisk – mgiełka:

- 1. wciśnięcie – włączenie mgiełki na 1h
- 2. wciśnięcie – włączenie mgiełki na 3h
- 3. wciśnięcie – włączenie mgiełki na 6h
- 4. wciśnięcie – włączenie mgiełki na stałe
- 5. wciśnięcie – wyłączenie mgiełki

Lewy przycisk – podświetlenie:

- 1. wciśnięcie – podświetlenie o zmieniających się kolorach
- wciśnięcia od 2. do 8. – podświetlenie w jednym predefiniowanym kolorze
- 9. wciśnięcie – wyłączenie podświetlenia

Dyfuzor wyłączy się automatycznie, gdy w zbiorniku na wodę znajduje się niewystarczająca ilość wody.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE ANI MYĆ POD STRUMIENIEM BIEŻĄCEJ WODY!



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA ZADBAJ O TO, ABY MIEĆ SUCHĘ RĘCZĘ, A URZĄDZENIE MA BYĆ ODŁĄCZONE OD SIECI ENERGETYCZNEJ.



URZĄDZENIE NIE WYMAGA KONSERWACJI.

Obudowę urządzenia można wyczyścić używając papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki. Przy trudniejszych do usunięcia zabrudzeniach można użyć lekko zwilżonego papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

DYFUZOR ZAPACHOWY

Do mycia zbiornika na wodę najlepiej użyć łagodnych, nieskoncentrowanych płynów do mycia naczyń, ściereczek i myjek o łagodnym włosiu lub gąbek, po czym wypłukać czystą wodą.

Czyszczenie zbiornika na wodę zalecane jest co 5-6 cykli użytkowych dyfuzora, tzn. pełnych opróżnień zbiornika.

W przypadku osadzenia się na wewnątrz zbiornika na wodę kamienia zastosuj odpowiedni środek pozwalający usunąć kamień. Można go nabyć w większości dużych sklepów spożywczych i mających w ofercie urządzenia AGD. Preparaty mają postać proszku lub płynu. Należy postępować zgodnie z dołączonymi do nich instrukcjami.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.



URZĄDZENIE NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Urządzenie nie włącza się	Sprawdź, czy przewód zasilający lub użyty adapter USB nie są uszkodzone. Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki adaptera USB do gniazda sieci elektrycznej. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne.
Po włączeniu, z urządzenia nie wydobywa się para wodna	Sprawdź, czy w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody. Upewnij się, że woda w zbiorniku jest czysta i świeża. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest czysty. Upewnij się, że w zbiorniku jest nie więcej niż 280 ml wody. Sprawdź, czy części obudowy są prawidłowo dopasowane.

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi skontaktuj się z serwisem producenta.

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy

urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Jeśli zachodzi konieczność przeniesienia urządzenia podczas jego użytkowania rób jedynie po jego wyłączeniu, ostygnięciu i zamknięciu zabezpieczenia, trzymając za uchwyt. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMY NOWEGO PODEJŚCIA



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach
Numer partii: 613105

Difusor de fragrâncias



PT

Aparência gráfica
ou cor do produto
pode variar
do produto real.



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	13
2. USO PREVISTO	13
3. DADOS TÉCNICOS	13
4. REGRAS DE USO SEGURO	13
5. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	14
6. CONTEÚDO DO PACOTE	16
7. CONSTRUÇÃO	17
8. USO	17
9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	18
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	19
11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	20
12. GARANTIA E SERVIÇO	20
13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NOVA ABORDAGEM	20
14. FABRICANTE	20

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher nosso produto. Acreditamos que seu uso será um prazer para você. Por favor, leia o manual do usuário cuidadosamente antes de usar o produto, especialmente as instruções para uso seguro. Guarde este manual para referência ao usar o produto. O manual também está disponível em formato eletrônico na página do fabricante.

2. USO PREVISTO

O dispositivo foi concebido para pulverizar vapor de água ou vapor de água com a adição de óleos essenciais.

O dispositivo destina-se apenas a uso interno e não pode ser usado para fins comerciais – qualquer outro uso será considerado inadequado e, portanto, perigoso.

O fabricante não é responsável por lesões resultantes do uso indevido do dispositivo.

3. DADOS TÉCNICOS

Modelo	AD-0148
Número do lote	613105
Potência	5W
Energia	5V = 1A
Capacidade do depósito de água	280 ml
Adicional	Retroiluminação LED, temporizador

4. REGRAS DE USO SEGURO

Por favor, leia essas dicas com atenção. O não cumprimento dessas instruções pode ser perigoso ou ilegal.

-INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES-

O dispositivo pode ser usado e limpo por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com predisposições mentais ou físicas limitadas somente quando estiverem sob a supervisão de seus responsáveis ou após fornecerem instruções para o uso seguro do dispositivo, compreendendo os perigos do uso do dispositivo. O dispositivo não é um brinquedo. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de o limpar ou fazer a manutenção. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser

DIFUSOR DE FRAGRÂNCIAS

substituído pelo agente de serviço do fabricante, representante do centro de serviço ou pessoa com qualificações adequadas.

—NÃO ARRISQUE—

O dispositivo destina-se a uso interno. Não é adequado para uso ao ar livre. Não utilize o aparelho em locais onde seja proibido utilizar equipamento elétrico e onde possa causar interferências ou outros perigos. Não ligue ou use o aparelho perto de materiais inflamáveis. Não coloque objetos inflamáveis no dispositivo - isso pode danificar o dispositivo e até causar um incêndio. Não levante ou mova o dispositivo quando estiver ligado.

—AMBIENTE—

O dispositivo não deve funcionar em pó. Conecte o dispositivo para que não possa ser danificado e não represente uma ameaça para pessoas e animais. Certifique-se de que os animais não têm acesso ao dispositivo, pois podem danificá-lo, e elementos rachados ou quebrados podem ter bordas afiadas. Não exponha o dispositivo à luz solar e não o utilize próximo de dispositivos que emitam muito calor (aquecedores, radiadores, etc.). Componentes feitos de plástico podem se deformar, o que pode afetar o funcionamento do dispositivo ou levar à sua completa corrupção.

—ÁGUA E OUTROS LÍQUIDOS—

Nunca mergulhe o dispositivo na água, pois isso pode afetar negativamente o trabalho e a vida útil dos componentes.

—SERVIÇO PROFISSIONAL—

Este produto só pode ser reparado por serviço qualificado do fabricante ou um centro de serviço autorizado. Reparar o dispositivo por um serviço não qualificado ou por um ponto de serviço não autorizado, bem como introduzir modificações você mesmo pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante não é responsável por problemas causados por modificações independentes feitas pelo usuário.

5. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



O símbolo indica que a embalagem contém um manual de instruções que deve ser lido antes do uso.

 <p>PAP</p>	<p>Símbolo de papelão ondulado (material de embalagem).</p>
	<p>Para uso interno.</p>
	<p>A marca no produto indica que o produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.</p>
	<p>A embalagem do aparelho pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.</p>
	<p>Os resíduos devem ser eliminados em recipientes apropriados.</p>
	<p>Designação do recipiente no qual a caixa deve ser descartada - papel.</p>
	<p>Identificação do recipiente no qual a folha deve ser jogada - plástico/metal.</p>
	<p>O dispositivo é marcado com o símbolo de um recipiente de resíduos riscado, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo após o fim da sua vida útil não devem ser eliminados ou desfeitos com outros resíduos domésticos. O usuário é obrigado a se desfazer dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados, entregando-os em um local designado onde tais resíduos perigosos serão submetidos ao processo de reciclagem. A coleta deste tipo de resíduo em locais próprios e o processo adequado de sua recuperação contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada de resíduos de equipamentos</p>

elétricos e eletrônicos tem um efeito benéfico na saúde humana e no meio ambiente. Para obter informações sobre o local e o método de descarte ambientalmente seguro de equipamentos eletrônicos e elétricos usados, o usuário deve entrar em contato com a autoridade governamental local apropriada, o ponto de coleta de lixo ou o ponto de venda onde o equipamento foi adquirido.

6. CONTEÚDO DO PACOTE

O conjunto inclui:

- Difusor de aromas
- Cabo USB
- Manual de instruções



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA ESTIVER FALTANDO OU DANIFICADO, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR.



RECOMENDAMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM EM CASO DE RECLAMAÇÃO. MANTENHA A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Pode baixar o manual eletrônico no seguinte endereço da Internet:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR:



7. CONSTRUÇÃO**8. USO**

NÃO LIGUE O APARELHO QUANDO O DEPÓSITO DE ÁGUA ESTIVER VAZIO.

UTILIZE APENAS ÁGUA LIMPA NO APARELHO.

Remova o dispositivo e o cabo USB da embalagem. Ligue a ficha redonda do cabo USB ao conector de alimentação localizado por baixo da base do dispositivo e coloque o difusor numa superfície estável, plana e horizontal. Remova a parte superior do aparelho e encha a torneira ou o depósito de água de nascente. Também pode adicionar algumas gotas de óleos essenciais (não incluídos) à sua água. A capacidade máxima do depósito

DIFUSOR DE FRAGRÂNCIAS

de água é de 280 ml. Depois de encher o depósito, coloque a parte superior do dispositivo de volta na base.

Só depois de encher o dispositivo com água é que pode ser ligado à fonte de alimentação. Para fazer isso, conecte o plugue USB do cabo USB a um adaptador USB alimentado (não incluído) com parâmetros de saída de 5V – 1A. Depois de conectar a fonte de alimentação, o dispositivo está pronto para operação.

O painel de controle do dispositivo está equipado com dois botões. Direito para controlar a névoa de vapor, esquerdo para controlar a luz de fundo.

Botão direito – vapor:

- 1 pressão – vapor ligado por 1h
- 2 pressões – vapor ligado por 3 horas
- 3 pressões – vapor ligado por 6h
- 4 pressões – vapor ligado permanentemente
- 5 pressões – vapor desligado

Botão esquerdo – luz de fundo:

- 1 pressão – luz de fundo com mudança de cores
- pressões de 2ª à 8ª – luz de fundo em uma cor predefinida
- 9 pressões – desliga a luz de fundo

O difusor desliga-se automaticamente quando não há água suficiente no depósito de água.

9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ATENÇÃO! O APARELHO NÃO DEVE SER SUBMERSO EM ÁGUA NEM LAVADO COM ÁGUA CORRENTE!



ANTES DE LIMPAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS MÃOS ESTÃO SECAS E QUE O APARELHO ARREFECEU E ESTÁ DESLIGADO DA REDE ELÉTRICA.



O DISPOSITIVO NÃO REQUER MANUTENÇÃO.

O invólucro do aparelho pode ser limpo com uma toalha de papel ou um pano macio. Para a sujidade mais difícil de remover, pode usar uma toalha de papel ligeiramente húmida ou um pano macio.

Para lavar o depósito de água, é melhor usar líquidos de lavagem de louça suaves e não concentrados, panos e panos com cerdas ou esponjas suaves e, em seguida, enxaguar com água limpa.

A limpeza do tanque de água é recomendada a cada 5-6 ciclos de serviço do difusor, ou seja, esvaziamentos totais do depósito.

Se o calcário for depositado no interior do tanque de água calcário, use um removedor de calcário adequado. Pode ser comprado na maioria dos grandes supermercados e eletrodomésticos. As formulações estão na forma de pó ou líquido. Siga as instruções anexadas a eles.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de qualquer problema com o aparelho, vale a pena ler as dicas a seguir.



O DISPOSITIVO NÃO CONTÉM NENHUM COMPONENTE QUE POSSA SER REPARADO PELO USUÁRIO.

<p>O aparelho não liga</p>	<p>Verifique se o cabo de alimentação ou o adaptador USB utilizado não está danificado. Verifique se o plugue está conectado corretamente à tomada elétrica. Verifique se a tomada elétrica não está danificada - escolha outra.</p>
<p>Quando ligado, nenhum vapor de água sai do aparelho</p>	<p>Verifique se há água suficiente no depósito de água. Certifique-se de que a água no depósito esteja limpa e fresca. Certifique-se de que o depósito de água está limpo. Certifique-se de que não há mais de 280 ml de água no depósito. Verifique se as peças da carcaça se encaixam corretamente.</p>

Se o problema não for resolvido, entre em contato com o serviço técnico do fabricante.

11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante muito tempo, depois de o desligar da rede elétrica, arrefecimento e limpeza, guarde-o numa sala seca, longe de fontes de calor e humidade. É melhor colocar o dispositivo fora do alcance de crianças e animais.


TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Recomenda-se transportar o dispositivo na sua embalagem original. Durante o transporte, não exponha o dispositivo a vibrações e choques excessivos. Se for necessário mover o dispositivo durante a sua utilização, faça-o apenas depois de ter sido desligado, arrefecido e fechado, segurando o manípulo. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas ou humidade.

12. GARANTIA E SERVIÇO

O produto está coberto por uma garantia de 3 anos a partir da data de venda do produto. Se precisar de utilizar a reivindicação de garantia, contacte a linha de apoio do fabricante ou o ponto de venda. O produto enviado para reparo deve estar completo e preferencialmente embalado em sua embalagem original.

13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NOVA ABORDAGEM

 Por este meio mPTech Sp. z o. o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.

14. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsóvia
Polónia

Telefone: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Feito na China
Lote N°: 61310