

Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE



Lampa UV LED

do paznokci

LÂMPADA LED

UV PARA UNHAS

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

Lampa UV LED do paznokci

PL

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego produktu.



SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM.....	4
2. DANE TECHNICZNE	4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	7
5. BUDOWA.....	10
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	10
7. UŻYTKOWANIE.....	11
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	12
9. NAPRAWA.....	12
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	12
11. GWARANCJA I SERWIS.....	13
12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA.....	13
13. PRODUCENT.....	13

LAMPA UV LED DO PAZNOKCI

1. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych w zabiegach pielęgnacyjnych paznokci do utwardzania lakierów hybrydowych i żelowych.

Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

2. DANE TECHNICZNE

Model	BE-580134
Numer partii	613104
Oświetlenie	LED 7 szt., długość fali 380-385 nm
Zasilanie	4,5V -, 3 x 1,5V- bateria AAA
Materiał	ABS

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



**NINIEJSZE URZĄDZENIE NIE JEST
ODPOWIEDNIE DLA DZIECI, KOBIET
W CIAŻY, OSÓB CIERPIĄCYCH NA
FOTODERMATOZĘ ORAZ**

PACJENTÓW Z RAKIEM.

**DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ
URZĄDZENIEM.**

**DZIECI BEZ NADZORU NIE
POWINNY WYKONYWAĆ
CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
URZĄDZENIA.**



**PRODUKT EMITUJE PROMIENIOWANIE UV! UNIKAJ
NARAŻANIA OCZU I SKÓRY NA DZIAŁANIE ŚWIATŁA UV PRZY
NIEOSŁONIĘTYM PRODUKCIE.**

- Urządzenie emituje promieniowanie ultrafioletowe UV-A o długości fali 380–385 nm.
- Unikaj narażenia oczu i skóry na działanie promieniowania ultrafioletowego (UV). Zalecane jest użycie filtra przeciwsłonecznego przed korzystaniem z urządzenia.
- Używaj tego urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono prawidłowo zmontowane.
- Korzystaj z urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi!
- Promienie UV mogą powodować obrażenia oczu i skóry! Nigdy nie narażaj siebie, innych osób ani zwierząt na bezpośrednie lub odbite promieniowanie UV.

LAMPA UV LED DO PAZNOKCI

- Po skończeniu pracy z urządzeniem pozwól schłodzić się diodom UV-A, gdyż mogą one narazić użytkownika, osoby postronne lub zwierzęta na poparzenia.
- Stosuj jedynie żele i lakiery przeznaczone do urządzeń tego typu.
- Unikaj stosowania preparatów wykazujących tzw. działanie fototoksyczne. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku występowania wysypki, bólu itp. niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.
- Aby uniknąć narażenia zdrowia i życia użytkownika w przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia, lub jakiegokolwiek jego elementu, oddaj je niezwłocznie do autoryzowanego punktu serwisowego lub skontaktuj się z serwisem producenta.
- Obsługiwać urządzenie można jedynie, gdy ma się czyste i suche dłonie.
- Nigdy nie używaj urządzenia, w pobliżu źródeł wilgoci, zbiorników zawierających wodę (akwarium, wanna, brodzik, umywalka, wiadro, naczynia, itp.), ani poza domem. Każde zamoczenie urządzenia, nawet, gdy jest ono wyłączone, naraża użytkownika na porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w żadnych cieczach. Jeśli z jakiegoś powodu jakakolwiek ciecz dostanie się do wnętrza obudowy urządzenia, należy natychmiast wyciągnąć baterie i oddać urządzenie do naprawy do autoryzowanego punktu serwisowego lub skontaktować się z infolinią producenta.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia muszą być wykonywane zgodnie z opisem w rozdziale 8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

—BATERIE—

- Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
- Jeżeli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek jamie ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (niebędących akumulatorami).

- Nie zwieraj zacisków zasilających w bateriach.
- Stosuj baterie takiego samego typu, jakie są rekomendowane w tym urządzeniu.
- Przy montażu nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-.
- Wyczerpane baterie bezzwłocznie wyjmij z urządzenia, ponieważ mogą wyciekać, powodując uszkodzenia.
- Zawsze wyjmuj baterie, gdy nie używasz urządzenia – zapobiegnie to zniszczeniu produktu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
- Zawsze wymieniaj cały komplet baterii na sprawny.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
- Nigdy nie stosuj zużytych baterii w połączeniu z nowymi.
- Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność.
- Unikaj kontaktu baterii z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia.
- Zużyte lub uszkodzone baterie umieść w specjalnym pojemniku.
- Nigdy nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia – mogą eksplodować.
- Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie. Nie dotykaj ich mokrymi rękami.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą.
- W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w bateriach może powodować podrażnienie lub oparzenie.

4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.

LAMPA UV LED DO PAZNOKCI



OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.



PAP

Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić pudełko – papier



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – plastik/metal.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE w sprawie akumulatorów i baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów lub baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i baterii muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i baterii podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i baterii, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

LAMPA UV LED DO PAZNOKCI

5. BUDOWA



6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Lampa UV LED do paznokci
- Baterie AAA 1,5V – (3 szt.)
- Instrukcja obsługi



JEŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.



POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mpotech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR:



7. UŻYTKOWANIE

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Wyjmij urządzenie z opakowania. Sprawdź, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane. Zainstaluj dołączone do zestawu baterie zgodnie z oznaczeniem polaryzacji wewnątrz komory baterii. Zamknij komorę baterii – urządzenie jest gotowe do pracy

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA



WSZYSTKIE CZYNNOŚCI WYKONUJ OSTROŻNIE, ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA MOŻLIWOŚĆ NAŚWIETLIENIA PROMIENIAMI UV-A SKÓRY, OCZU LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NA USZKODZENIE POWIERZCHNI NIEODPORNYCH NA DZIAŁANIE PROMIENI UV-A.

SUGEROWANY CZAS UTWARDZANIA DLA ŻELU BAZOWEGO I ŻELU KOLOROWEGO NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 60 SEKUND, A DLA WARSTWY WIERZCHNIEJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 90 SEKUND.

We wnętrzu urządzenia znajdują się cztery miejsca przeznaczone do oparcia opuszków palców. Dwa środkowe są aktywne i włączają urządzenie gdy chociaż jedno z nich zostanie dotknięte.

Zabranie palców z tych miejsc automatycznie wyłącza urządzenie.

LAMPA UV LED DO PAZNOKCI

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE CZĘŚCI TWARDEYCH URZĄDZENIA



OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE ANI MYĆ POD STRUMIENIEM BIEŻĄCEJ WODY!



CZYSZCZENIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO, GDY URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE.



DO CZYSZCZENIA SILNYCH ZABRUDZEŃ NIE STOSUJ ŻADNYCH OSTRYCH NARZĘDZI ANI AGRESYWNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, W TYM SKONCENTROWANYCH PŁYNÓW DO NACZYŃ, MLECZEK I PAST DO SZOROWANIA.

Urządzenie może być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń korpusu dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą i mocno wyciśniętej z jej nadmiaru. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do pełnego wyschnięcia.

9. NAPRAWA

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami wykonanymi przez użytkownika.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po

wyłączeniu, wystygnięciu i wyczyszczeniu wyjmij z niego baterie i przechowuj urządzenie w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Podczas obsługi przenoś urządzenie jedynie po jego wyłączeniu. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy.

11. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

13. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach

Lâmpada LED UV para unhas

PT

Aparência gráfica
ou cor do produto
pode variar
do produto real.



ÍNDICE

1. USO PREVISTO.....	15
2. DADOS TÉCNICOS.....	15
3. REGRAS DE USO SEGURO.....	15
4. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS.....	19
5. CONSTRUÇÃO.....	21
6. CONTEÚDO DO PACOTE.....	21
7. UTILIZAÇÃO.....	22
8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....	23
9. REPARAÇÕES.....	23
10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.....	24
11. GARANTIA E SERVIÇO.....	24
12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NOVAS DIRETIVAS DA ABOARDAGEM.....	24
13. FABRICANTE.....	25

1. USO PREVISTO

O dispositivo destina-se a ser usado apenas em salas fechadas em tratamentos de cuidados com as unhas para endurecer vernizes híbridos e em gel.

O dispositivo não é adequado para uso comercial. O fabricante não é responsável por danos resultantes do uso do dispositivo de maneira inconsistente com o uso pretendido.

Por favor, leia o manual do usuário cuidadosamente antes de usar o produto, especialmente as instruções para uso seguro. Guarde este manual para referência ao usar o produto. O manual também está disponível em formato eletrônico na página do fabricante.

2. DADOS TÉCNICOS

Modelo	BE-580134
Número do lote	613104
Iluminação	LED 7 pçs, comprimento de onda 380-385 nm
Energia	4,5V ~, 3 x 1,5V~ bateria AAA
Material	ABS

3. REGRAS DE USO SEGURO

Por favor, leia essas dicas com atenção. O não cumprimento dessas instruções pode ser perigoso ou ilegal.



**ESTE DISPOSITIVO NÃO É
ADEQUADO PARA CRIANÇAS,
MULHERES GRÁVIDAS, PESSOAS
QUE SOFREM DE**

FOTODERMATOSE E PACIENTES COM CANCRO.

AS CRIANÇAS NÃO DEVEM BRINCAR COM O APARELHO.

A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO NÃO DEVEM SER REALIZADAS POR CRIANÇAS SEM SUPERVISÃO.



O PRODUTO EMITE RADIAÇÃO UV! EVITE EXPOR OS OLHOS E A PELE À LUZ UV COM O PRODUTO EXPOSTO.

- O dispositivo emite radiação ultravioleta UV-A com um comprimento de onda de 380-385 nm.
- Evite a exposição dos olhos e da pele à radiação ultravioleta (UV). Recomenda-se o uso de um protetor solar antes de usar o dispositivo.
- Utilize este aparelho apenas quando estiver devidamente montado.
- Use o dispositivo apenas conforme descrito neste manual do usuário!

- Os raios UV podem causar danos aos olhos e à pele! Nunca exponha a si mesmo, a outras pessoas ou animais à radiação UV direta ou refletida.
- Depois de trabalhar com o dispositivo, deixe os díodos UV-A arrefecerem, pois podem expor o utilizador, outras pessoas ou animais a queimaduras.
- Utilize apenas géis e vernizes projetados para este tipo de equipamento.
- Evite o uso de preparações que exibam o chamado efeito fototóxico. Em caso de dúvida, consulte um médico.
- Em caso de erupção cutânea, dor, etc., procure aconselhamento médico imediatamente.
- Para evitar colocar em risco a saúde e a vida do usuário em caso de danos ao dispositivo ou a algum de seus componentes, devolva-o imediatamente a um centro de serviço autorizado ou entre em contato com o centro de serviço do fabricante.
- O aparelho só pode ser operado com as mãos limpas e secas.
- Nunca utilize o aparelho perto de fontes de humidade, tanques que contenham água (aquário, banheira, chuveiro, lavatório, balde, loiça, etc.) ou fora de casa. Qualquer humedecimento do dispositivo, mesmo quando está desligado, expõe o utilizador a choques elétricos. Nunca mergulhe o aparelho em líquidos. Se, por qualquer motivo, algum líquido entrar na caixa do dispositivo, remova as baterias imediatamente e devolva o dispositivo para reparo a um centro de serviço autorizado ou entre em contato com a linha direta do fabricante.
- A limpeza e manutenção do dispositivo devem ser realizadas conforme descrito no Capítulo 8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

—BATERIAS—

- Descarte as baterias usadas imediatamente. Mantenha as baterias novas e usadas longe das crianças.

LÂMPADA UV LED PARA UNHAS

- Se achar que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas em qualquer cavidade do corpo, consulte imediatamente um médico.
- Não carregue baterias não recarregáveis.
- Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação das baterias.
- Use baterias do mesmo tipo recomendado neste dispositivo.
- Ao instalar baterias novas, lembre-se da polaridade delas +/-.
- Remova imediatamente as baterias esgotadas do aparelho, pois elas podem vaziar, causando danos.
- Sempre remova as baterias quando não estiver usando o dispositivo – isso evitará que o produto seja destruído em caso de vazamento de eletrólito da bateria.
- Sempre substitua todas as baterias por umas que funcionem.
- Não elimine as baterias usadas no lixo, mas em recipientes especiais para resíduos de baterias e acumuladores.
- Nunca utilize pilhas usadas em combinação com pilhas novas.
- Evite expor a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 ° C / 32 ° F ou acima de 40 ° C / 104 ° F). Temperaturas extremas podem afetar a sua vida útil.
- Evite o contato da bateria com líquidos e objetos de metal, pois podem causar danos totais ou parciais dela.
- Coloque as baterias usadas ou danificadas num recipiente especial.
- Nunca exponha a bateria a fontes de calor diretas, tais como: luz solar excessiva, aquecedor, fogo.
- Nunca jogue baterias no fogo – podem explodir.
- Nunca mergulhe as baterias em água. Não os toque com as mãos molhadas.
- Em caso de contacto das mãos com o ácido da bateria, lave as mãos sob água corrente.

- Se o eletrólito entrar nos seus olhos, contacte o seu médico. O ácido contido nas baterias pode causar irritação ou queimaduras.

4. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



Informações importantes sobre o uso do dispositivo.



ATENÇÃO! Leia atentamente o conteúdo dos avisos. O não cumprimento deles pode resultar em danos ao dispositivo e, em casos extremos, perda de saúde ou vida.



Símbolo de papelão ondulado (material de embalagem).



A marca no produto indica que o produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.



A embalagem do aparelho pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.



Os resíduos devem ser eliminados em recipientes apropriados.



Designação do recipiente no qual a caixa deve ser descartada - papel



Identificação do recipiente no qual a folha deve ser descartada - plástico/metal.

LÂMPADA UV LED PARA UNHAS



O dispositivo é marcado com o símbolo de um recipiente de resíduos riscado, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo após o fim da sua vida útil não devem ser eliminados ou desfeitos com outros resíduos domésticos. O usuário é obrigado a se desfazer dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados, entregando-os em um local designado onde tais resíduos perigosos serão submetidos ao processo de reciclagem. A coleta deste tipo de resíduo em locais próprios e o processo adequado de sua recuperação contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos tem um efeito benéfico na saúde humana e no meio ambiente. Para obter informações sobre o local e o método de descarte ambientalmente seguro de equipamentos eletrônicos usados, o usuário deve entrar em contato com a autoridade governamental local apropriada, o ponto de coleta de lixo ou o ponto de venda onde o equipamento foi adquirido.



Em conformidade com a Diretiva 2006/66/EC da UE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2013/56/UE relativa a pilhas e acumuladores, este produto está marcado com o símbolo de um caixote do lixo riscado. O símbolo indica que as baterias ou acumuladores usados neste produto não devem ser descartados com o lixo doméstico normal, mas tratados de acordo com a diretiva e os regulamentos locais. Não é permitido eliminar acumuladores juntamente com os resíduos urbanos indiferenciados. Os usuários de baterias

e acumuladores devem utilizar os pontos de coleta disponíveis para esses itens, o que permite sua devolução, reciclagem e descarte. Na UE, a coleta e a reciclagem de baterias e acumuladores estão sujeitas a procedimentos separados. Para saber mais sobre os procedimentos locais de reciclagem das baterias e acumuladores, entre em contato com o conselho municipal, autoridade de gerenciamento de resíduos ou aterro sanitário.

5. CONSTRUÇÃO



6. CONTEÚDO DO PACOTE

O conjunto inclui:

- Lâmpada UV LED para unhas
- Baterias AAA de 1,5V – (3 pçs)
- Manual de instruções

LÂMPADA UV LED PARA UNHAS



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA ESTIVER FALTANDO OU DANIFICADO, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR.



RECOMENDAMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM EM CASO DE RECLAMAÇÃO. MANTENHA A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Pode baixar o manual eletrônico no seguinte endereço da Internet:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR:



7. UTILIZAÇÃO

ANTES DA PRIMEIRA INICIALIZAÇÃO

Retire o aparelho da embalagem. Verifique se nenhum dos componentes está danificado. Verifique se todos os componentes do dispositivo estão montados corretamente. Instale as baterias incluídas de acordo com a marcação de polaridade dentro do compartimento da bateria. Feche o compartimento da bateria – o dispositivo está pronto para operação

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO



TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER REALIZADAS COM CAUTELA, PRESTANDO ESPECIAL ATENÇÃO À OSSIBILIDADE DE EXPOSIÇÃO AOS RAIOS UV-A DA PELE, OLHOS DE PESSOAS E ANIMAIS, BEM COMO DANOS A SUPERFÍCIES QUE NÃO SEJAM RESISTENTES AOS RAIOS UV-A.

O TEMPO DE ENDURECIMENTO SUGERIDO PARA GEL DE BASE E GEL DE COR NÃO DEVE EXCEDER 60 SEGUNDOS E

PARA ACABAMENTO NÃO DEVE EXCEDER 90 SEGUNDOS.

Dentro do dispositivo, existem quatro locais projetados para apoiar as pontas dos dedos. Os dois do meio estão ativos e ligam o dispositivo quando pelo menos um deles é tocado. Remover os dedos desses locais desliga automaticamente o dispositivo.

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA DAS PARTES DURAS DA MÁQUINA



ATENÇÃO! O APARELHO NÃO DEVE SER SUBMERSO EM ÁGUA NEM LAVADO COM ÁGUA CORRENTE!



A LIMPEZA SÓ PODE OCORRER QUANDO O DISPOSITIVO ESTIVER DESLIGADO.



PARA LIMPAR SUJEIRA PESADA, NÃO USE FERRAMENTAS PONTIAGUDAS OU AGENTES DE LIMPEZA AGRESSIVOS, INCLUINDO DETERGENTES LÍQUIDOS CONCENTRADOS, LEITES E PASTAS ABRASIVAS.

O aparelho só pode ser limpo com um pano seco ou uma toalha de papel. No caso de sujeira pesada do corpo, é permitido usar um pano ligeiramente umedecido com água morna e fortemente espremido do seu excesso. Depois disso, limpe imediatamente a área lavada com um pano seco ou toalha de papel e deixe o dispositivo secar completamente.

9. REPARAÇÕES

Este produto só pode ser reparado por serviço qualificado do fabricante ou um centro de serviço autorizado. Reparar o

LÂMPADA UV LED PARA UNHAS

dispositivo por um serviço não qualificado ou por um ponto de serviço não autorizado, bem como introduzir modificações você mesmo pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante não é responsável por problemas causados por modificações independentes feitas pelo usuário.

10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante muito tempo, depois de desligar, arrefecimento e limpeza, guarde-o numa sala seca, longe de fontes de calor e humidade. É melhor colocar o dispositivo fora do alcance de crianças e animais.

TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Durante a operação, mova o dispositivo somente depois de desligá-lo. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas ou umidade.

Recomenda-se transportar o dispositivo na sua embalagem original. Durante o transporte, não exponha o aparelho a vibrações e choques excessivos.

11. GARANTIA E SERVIÇO

O produto está coberto por uma garantia de 3 anos a partir da data de venda do produto. Se precisar de utilizar a reivindicação de garantia, contacte a linha de apoio do fabricante ou o ponto de venda. O produto enviado para reparo deve estar completo e preferencialmente embalado em sua embalagem original.

12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NOVAS DIRETIVAS DA ABORDAGEM



Por meio deste, a mPTech Sp. z o.o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das Diretivas, as chamadas "Nova Abordagem" da União Europeia.

13. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsóvia
Polónia

Telefone: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mptech.eu
Feito na China