

Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE



Wentylator składany z podstawką

VENTOINHA DOBRÁVEL COM SUPORTE

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

Wentylator składany z podstawką

PL

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego
produktu.



SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	4
2. DANE TECHNICZNE	4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	4
4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	6
5. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU.....	8
6. BUDOWA	9
7. UŻYTKOWANIE	9
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	10
9. NAPRAWA.....	10
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	11
11. GWARANCJA I SERWIS.....	11
12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA.....	11
13. PRODUCENT.....	11

WENTYLATOR SKŁADANY Z PODSTAWKĄ

1. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do chłodzenia strumieniem powietrza. Może być używane wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz.

Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

2. DANE TECHNICZNE

Model	AD-120248
Numer partii	613242
Zasilanie	5V – 1,5 A
Akumulator	Li-ion 3,7 V – 1200 mAh, 4,44 Wh
Dodatkowe	Funkcja składania, podstawka, pasek do zawieszania
Materiał paska	tkanina syntetyczna, tworzywo sztuczne

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Bezpieczeństwo pracy

UWAGA! Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego rozdziału, celem maksymalnego ograniczenia możliwości powstania urazu bądź wypadku, spowodowanego niewłaściwą obsługą lub nieznajomością Przepisów Bezpieczeństwa Pracy. Urządzenie może użytkować osoba, która dokładnie zapoznała się i zrozumiała treść Instrukcji obsługi.

Ogólne warunki bezpieczeństwa miejsca pracy

- Utrzymuj porządek w strefie pracy wentylatora.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu środków wybuchowych (łatwopalnych, gazów, pyłu, itp.).
- Urządzenie musi być tak przechowywane, aby było niedostępne dla dzieci.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Dbaj o przewód zasilający. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia urządzenia, ciągnięcia lub wyciągania wtyczki z kontaktu. Chroń przewód zasilający przed działaniem ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

Bezpieczeństwo osób

- Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi predyspozycjami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy o obsłudze urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane jak używać urządzenia.

Obsługa urządzenia i jego eksploatacja

- Nie przeciążaj urządzenia. Korzystanie z wszystkich funkcji urządzenia na najwyższych obrotach łopatek wentylatora może prowadzić zakłócenia pracy.
- Nie używaj urządzenia, w którym nie działa wyłącznik / włącznik. Takie urządzenie należy oddać do naprawy.
- Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie było dostępne dla dzieci. Osoby, które nie zapoznały się z powyższymi punktami przepisów nie mogą obsługiwać tego urządzenia. Osoby nieznające przepisów bezpieczeństwa, niemające doświadczenia w obsłudze urządzenia są narażone na spowodowanie wypadku.
- Używanie urządzenia i akcesoriów musi być zgodne z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
- Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wszelkie regulacje, konserwacje lub czynności obsługowe opisane w instrukcji, wykonuj przy odłączonym przewodzie zasilającym i wyłączonym przełączniku zasilania.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła (tj. centralne ogrzewanie, piecyk, itp.) w celu uniknięcia odkształcenia się elementów z tworzywa sztucznego.

Bezpieczeństwo pracy z wentylatorami

- Korzystając z podstawki wentylator należy ustawić na twardym, płaskim podłożu.
- Należy pamiętać, że wymuszony przez wentylator ruch powietrza może być przyczyną przesuwania lub unoszenia lekkich przedmiotów (np. kartek papieru, folii itp.), dlatego należy upewnić się, że w zasięgu pracy wentylatora nie znajdują się takie przedmioty lub są odpowiednio zabezpieczone.
- Nie należy pozostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru, szczególnie, jeżeli do urządzenia dostęp mają dzieci lub zwierzęta.
- Nie wolno włączać wentylatora bez założonej osłony turbiny.
- Nie wkładaj żadnych elementów przez osłonę wentylatora.

WENTYLATOR SKŁADANY Z PODSTAWKĄ

Akumulatory

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (0°C—45°C / 32°F—113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie lub nadmierne rozładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj akumulatora dłużej niż jest to niezbędne do jego pełnego naładowania, ani nie pozostawiaj całkowicie rozładowanego urządzenia na długo bez ładowania. Rekomendowana metoda ładowania akumulatora: ładowanie prądem 240mA do osiągnięcia napięcia 4,2V, następnie ładować przy stałym napięciu do momentu gdy prąd ładowania zmaleje do 24mA przy temperaturze otoczenia 20°C±5°C

4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić pudełko – papier



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE w sprawie akumulatorów i baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów lub baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i baterii muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i baterii podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i baterii, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady

WENTYLATOR SKŁADANY Z PODSTAWKĄ

poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

5. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Wentylator
- Przewód USB-C
- Podstawa
- Pasek do zawieszania
- Instrukcja obsługi



JEŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.



POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.


Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR:



6. BUDOWA



7. UŻYTKOWANIE

ŁADOWANIE AKUMULATORA



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PRODUKTU AKUMULATOR URZĄDZENIA POWINIEN ZOSTAĆ NAŁADOWANY DO PEŁNA. DLA UZYSKANIA PEŁNEJ POJEMNOŚCI AKUMULATORA KONIECZNE MOŻE BYĆ WYKONANIE KILKU CYKLI ŁADOWANIA I ROZŁADOWANIA.

UNIKAJ NADMIERNEGO ROZŁADOWANIA AKUMULATORA. MOŻE TO USZKODZIĆ LUB SKRÓCIĆ ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA.

PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIE MOŻE SIĘ NAGRZEWAĆ. TO NORMALNE ZJAWISKO, KTÓRE NIE POWINNO WPŁYWAĆ NA TRWAŁOŚĆ ANI WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA. NIE POZOSTAWIAJ ŁADOWANEGO URZĄDZENIA BEZ NADZORU, GDYŻ MOŻE TO GROZIĆ POŻAREM, USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB SPRZĘTÓW UŻYTKOWYCH W MIEJSCU ŁADOWANIA.

Aby naładować urządzenie, podłącz wtyk USB-C dołączonego przewodu do złącza USB-C z tyłu wentylatora. Drugi koniec przewodu podłącz do zasilanego adaptera USB lub np. powerbanku itp. (żadne z tych urządzeń zasilających nie

WENTYLATOR SKŁADANY Z PODSTAWKĄ

jest częścią zestawu), które na wyjściu gwarantują zasilanie $5\text{ V} - 1,5\text{ A}$ lub o wyższym prądzie. Po rozpoczęciu ładowania dioda ładowania po lewej stronie złącza USB-C zaświeci się na czerwono. Gdy ładowanie dobiegnie końca dioda zmieni kolor na niebieski. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB od urządzenia i źródła zasilania.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Wentylator może być zasilany akumulatorami lub z sieci przy pomocy dołączonego przewodu USB-C i np. adaptera USB (nie jest częścią zestawu).

Aby włączyć wentylator wciśnij przycisk  znajdujący się z tyłu urządzenia. Kolejne wciśnięcia przycisku  będą zwiększać siłę nadmuchu wentylatora. Po osiągnięciu maksymalnej siły nadmuchu wciśnięcie przycisku  wyłączy wentylator.

Gdy urządzenie jest włączone, biała dioda LED po prawej stronie złącza USB-C będzie się świecić.

Wentylator można ustawić na dołączonej do zestawu podstawce i postawić np. na biurku lub stole.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE CZĘŚCI TWARDEYCH URZĄDZENIA



CZYSZCZENIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO, GDY URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE, A PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST ODŁĄCZONY.

ŻADNYCH ELEMENTÓW URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE.

DO CZYSZCZENIA SILNYCH ZABRUDZEŃ NIE STOSUJ ŻADNYCH OSTRYCH NARZĘDZI ANI AGRESYWNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, W TYM SKONCENTROWANYCH PŁYNÓW DO NACZYŃ, MLECZEK I PAST DO SZOROWANIA.

Urządzenie może być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki, pędzla lub papierowego ręcznika.

Pasek do zawieszania można myć ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem mydła lub innego delikatnego środka piorącego. Po wyczyszczeniu paska pozostaw go do wyschnięcia.

9. NAPRAWA

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi

uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami wykonanymi przez użytkownika.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Transportuj urządzenie jedynie po jego wyłączeniu. Nie narażaj go na wysokie temperatury i wilgoć.

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy.

11. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

13. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach

Ventoinha dobrável com suporte

PT

O aspeto gráfico
ou cor do produto
podem ser
diferentes
do produto real.



ÍNDICE

1. UTILIZAÇÃO PREVISTA	13
2. DADOS TÉCNICOS.....	13
3. PRINCÍPIOS DA UTILIZAÇÃO SEGURA.....	13
4. EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS.....	15
5. CONTEÚDO DO CONJUNTO	17
6. COMPOSIÇÃO	18
7. USO.....	18
8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	19
9. REPARAÇÃO	19
10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.....	20
11. GARANTIA E SERVIÇOS	20
12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRECTIVAS DA NOVA ABORDAGEM..	20
13. FABRICANTE	20

1. UTILIZAÇÃO PREVISTA

O dispositivo foi concebido para o arrefecimento por jacto de ar. Pode ser utilizado no interior e no exterior.

Leia atentamente o modo de uso antes de utilizar o produto, especialmente as instruções para uma utilização segura. Por favor, mantenha este modo de uso para consultar quando utilizar o produto. O modo de uso está também disponível em formato electrónico no website do fabricante.

2. DADOS TÉCNICOS

Modelo	AD-120248
Número do lote	613242
Alimentação	5V = 1,5 A
Bateria	Li-ion 3,7 V = 1200 mAh, 4,44 Wh
Adicionais	Função de dobragem, suporte, correia de suspensão
Material da correia	tecido sintético, plástico

3. PRINCÍPIOS DA UTILIZAÇÃO SEGURA

Segurança ocupacional

ATENÇÃO! Leia atentamente esta secção para reduzir ao máximo a possibilidade de lesões ou acidentes causados por manuseamento incorrecto ou ignorância dos princípios de segurança ocupacional. O dispositivo só pode ser utilizado por uma pessoa que tenha lido e compreendido o conteúdo do modo de uso.

Condições gerais de segurança no local de trabalho

- Manter a área de trabalho da ventoinha arrumada.
- Não utilizar o dispositivo nas proximidades de meios explosivos (inflamáveis, gases, pó, etc.).
- O dispositivo deve ser armazenado de modo a ser inacessível às crianças.

Segurança elétrica

- Não expor o dispositivo à chuva ou humidade. A entrada de água no dispositivo aumenta o risco de choque elétrico.
- Cuidar do cabo de alimentação. Nunca utilizar o cabo para transportar o dispositivo ou para o puxar ou desligar de uma tomada. Proteger o cabo de alimentação do calor, óleo, arestas vivas ou peças de máquinas em movimento. Não utilizar o dispositivo com um cabo de alimentação danificado.

VENTOINHA DOBRÁVEL COM SUPORTE

Segurança das pessoas

- O produto não é brinquedo para crianças.
- O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre como usar o aparelho.

Funcionamento e utilização do dispositivo

- Não sobrecarregar o dispositivo. A utilização de todas as funções do dispositivo à maior velocidade das pás da ventoinha pode levar a avarias.
- Não utilizar o dispositivo se o interruptor on/off não esteja a funcionar. Tal dispositivo deve ser devolvido para reparação.
- O dispositivo deve ser armazenado de tal forma que não seja acessível às crianças. As pessoas que não estejam familiarizadas com os pontos acima mencionados não devem operar este dispositivo. As pessoas não familiarizadas com os regulamentos de segurança e inexperientes na operação do dispositivo podem causar um acidente.
- A utilização do dispositivo e dos acessórios deve estar em conformidade com este manual. O não cumprimento destas regras pode conduzir a situações perigosas.
- Antes do arranque inicial, verificar se a tensão de alimentação corresponde ao valor indicado na placa de identificação do dispositivo.
- Efetuar qualquer ajuste, manutenção ou operação
- descrita no manual com o cabo de alimentação desligado e o interruptor de alimentação desligado.
- Manter o dispositivo longe de fontes de calor (isto é, aquecimento central, fogão, etc.) para evitar deformações das peças plásticas.

Segurança do trabalho com ventoinhas

- Colocar a ventoinha sobre uma superfície firme e plana.
- Notar que o movimento do ar forçado pela ventoinha pode fazer com que objetos leves (por exemplo, pedaços de papel, folha de plástico, etc.) se movam ou levantem, por isso certifique-se de que tais objetos não estão dentro do alcance de funcionamento da ventoinha ou que estão devidamente fixados.
- Não deixar o dispositivo ligado sem vigilância, especialmente se as crianças ou animais de estimação tiverem acesso ao dispositivo.
- Não ligar a ventoinha sem a proteção da turbina colocada.
- Não inserir quaisquer peças através da proteção da ventoinha.

Baterias

Evitar expor a bateria a temperaturas muito baixas ou muito altas (0°C—45°C / 32°F—113°F). As temperaturas extremas podem afectar a capacidade e a vida útil da bateria. Evitar expor a bateria a líquidos e objectos metálicos, uma vez que isto pode levar a danos totais ou parciais na bateria. Usar a bateria de acordo com o propósito pretendido. Não destruir, danificar ou colocar a bateria no fogo - isto pode ser perigoso e causar um incêndio. A bateria usada ou danificada deve ser colocada num recipiente especial. A sobrecarga ou a descarga excessiva da bateria pode causar danos. Portanto, não carregar a bateria por mais tempo do que o necessário para a carregar completamente, ou deixar o dispositivo completamente descarregado durante muito tempo sem carregar.

Método recomendado de carregamento da bateria: carregar com uma corrente de 240mA até a tensão atingir 4,2V, depois carregar em tensão constante até que a corrente de carga diminua para 24mA a uma temperatura ambiente de 20°C±5°C.

4. EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS



Informação importante sobre a utilização do dispositivo.



O símbolo significa que a embalagem contém um manual de instruções que deve ser lido antes da utilização.



Símbolo indicativo de cartão canelado (material de embalagem).



A marca colocada no produto indica que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das directivas "Nova Abordagem" da União Europeia.



A embalagem do dispositivo pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.

VENTOINHA DOBRÁVEL COM SUPORTE



Eliminar as embalagens nos contentores apropriados.



Marcação do contentor no qual a caixa - papel - deve ser descartada



Em conformidade com a Directiva UE 2006/66/CE, alterada pela Directiva 2013/56/UE relativa à eliminação de pilhas e acumuladores, este produto é marcado com o símbolo de um caixote do lixo riscado. O símbolo indica que as pilhas ou acumuladores utilizados neste produto não devem ser eliminados com o lixo doméstico normal, mas tratados de acordo com a directiva e os regulamentos locais. Os acumuladores não devem ser eliminados com resíduos municipais não triados. Os utilizadores de pilhas e acumuladores devem utilizar a rede de retoma disponível para estes artigos, o que permite a sua devolução, reciclagem e eliminação. Dentro da UE, a recolha e reciclagem de pilhas e acumuladores está sujeita a procedimentos separados. Para saber mais sobre os procedimentos de reciclagem existentes para pilhas e acumuladores na sua área, contacte o seu município, autoridade de gestão de resíduos ou aterro sanitário.



O dispositivo é marcado com o símbolo de um contentor de lixo riscado, em conformidade com a Directiva Europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser eliminados ou descartados com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. O utilizador é obrigado a eliminar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, entregando-os num ponto designado, onde esses resíduos perigosos são reciclados. A recolha deste tipo de resíduos em locais separados e um processo de recuperação adequado contribuem para a

conservação dos recursos naturais. A reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos tem um impacto positivo na saúde humana e no ambiente. Para informações sobre onde e como eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos de forma ambientalmente segura, o utilizador deverá contactar a autoridade local relevante, o ponto de recolha de resíduos ou o ponto de venda onde adquiriu o equipamento.

5. CONTEÚDO DO CONJUNTO

Estão incluídos:

- Ventoinha
- Cabo USB-C
- Suporte
- Correia de suspensão
- Modo de uso



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA MENCIONADOS ESTIVER EM FALTA OU DANIFICADO, POR FAVOR CONTATE O SEU REVENDEDOR.



RECOMENDAMOS MANTER A EMBALAGEM EM CASO DE UMA POSSÍVEL RECLAMAÇÃO. MANTER A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

É possível descarregar o manual de uso a partir do endereço web abaixo:
<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR abaixo:



VENTOINHA DOBRÁVEL COM SUPORTE

6. COMPOSIÇÃO



7. USO

CARREGAR A BATERIA

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO PELA PRIMEIRA VEZ, A BATERIA DO DISPOSITIVO DEVE ESTAR TOTALMENTE CARREGADA. PODEM SER NECESSÁRIOS VÁRIOS CICLOS DE CARGA E DESCARGA PARA ATINGIR A CAPACIDADE TOTAL DA BATERIA.

EVITAR O DESCARREGAMENTO EXCESSIVO DA BATERIA. ISTO PODE DANIFICAR OU ENCURTAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA.

O DISPOSITIVO PODE FICAR QUENTE DURANTE O CARREGAMENTO. ESTA É UMA OCORRÊNCIA NORMAL QUE NÃO DEVE AFECTAR A DURABILIDADE OU O DESEMPENHO DO DISPOSITIVO. NÃO DEIXAR O DISPOSITIVO A SER CARREGADO SEM VIGILÂNCIA, POIS EXISTE O RISCO DE INCÊNDIO, DANOS NO DISPOSITIVO OU NO EQUIPAMENTO UTILITÁRIO NA ÁREA DE CARGA.

Para carregar o dispositivo, ligar a ficha USB-C do cabo incluído ao conetor USB-C na parte de trás da ventoinha. Ligar a outra extremidade do cabo a um adaptador USB alimentado ou, por exemplo, a um banco de energia, etc.

(nenhum destes dispositivos de alimentação está incluído no conjunto), o que garante uma alimentação de 5 V à saída = 1,5 A ou corrente superior. Uma vez iniciado a carga, o LED de carga no lado esquerdo do conector USB- C acenderá a vermelho. Quando a carga estiver completa, o LED ficará azul. Quando a carga estiver completa, desligar o cabo de alimentação do dispositivo e da fonte de alimentação.

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

A ventoinha pode ser alimentada por baterias recarregáveis ou a partir da rede eléctrica utilizando o cabo USB-C incluído e, por exemplo, um adaptador USB (não incluído).

Para ligar a ventoinha, pressionar o botão  na parte de trás da unidade. As pressões subsequentes do botão  aumentarão a potência de sopro da ventoinha. Quando a potência máxima de sopro é atingida, ao premir o botão , a ventoinha desliga-se.

Quando o dispositivo é ligado, o LED branco no lado direito do conector USB-C acende-se.

A ventoinha pode ser colocada no suporte incluído e colocada numa secretária ou mesa, por exemplo.

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA DAS PARTES DURAS DO DISPOSITIVO



A LIMPEZA SÓ PODE TER LUGAR QUANDO O DISPOSITIVO ESTIVER DESLIGADO E O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DESLIGADO.

NENHUMA PARTE DO DISPOSITIVO PODE SER SUBMERSA EM ÁGUA.

NÃO UTILIZAR QUAISQUER FERRAMENTAS AFIADAS OU AGENTES DE LIMPEZA AGRESSIVOS, INCLUINDO LÍQUIDOS DE LAVAGEM DE LOUÇA CONCENTRADOS, LOÇÕES E PASTAS DE LAVAGEM, PARA LIMPAR A SUJIDADE RESISTENTE.

O dispositivo só deve ser limpo com um pano seco, pincel ou toalha de papel.

9. REPARAÇÃO

Este produto só pode ser reparado por um centro de serviço qualificado do fabricante ou por um centro de serviço autorizado. A reparação do dispositivo por um serviço não qualificado ou por um centro de serviço não autorizado pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante

VENTOINHA DOBRÁVEL COM SUPORTE

não é responsável por danos causados por modificações feitas pelo utilizador.

10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo, guarde-o numa sala seca longe de fontes de calor e humidade após desligar, resfriar e limpar. Idealmente, deve colocar o dispositivo na embalagem original fora do alcance das crianças e dos animais de estimação.

TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Ao manusear, transportar o dispositivo desligado, segurando firmemente pela alça. Não expor o dispositivo a altas temperaturas ou humidade.

Recomenda-se que o dispositivo seja transportado na sua embalagem original. Não sujeitar o dispositivo a vibrações ou choques excessivos durante o transporte.

11. GARANTIA E SERVIÇOS

O produto é garantido por três anos a partir da data de venda do produto. Se precisar de fazer uma reclamação de garantia, contacte a linha de apoio do fabricante ou o ponto de venda. O produto submetido para uma reclamação de garantia deve estar completo e de preferência embalado na sua embalagem original.

12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRECTIVAS DA NOVA ABORDAGEM



A mPTech Sp. z o.o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das directivas "Nova Abordagem" da União Europeia.

13. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polónia

Linha de apoio: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Fabricado na China