

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Zestaw gamingowy 4w1 GS 385C

Nr partii: 613104

### **Punkt dostarczania sprzętu:**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

### **Producent:**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

**Infolinia:** (+48 71) 71 77 400

**E-mail:** pomoc@mptech.eu

**Strona www:** mptech.eu

Zaprojektowano w Polsce  
Wyprodukowano w Chinach

## **Bezpieczeństwo użytkownika**

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

### **–UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM–**

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

### **–NIE RYZYKUJ–**

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

### **–PROFESJONALNY SERWIS–**

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

### **–MODYFIKACJE–**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnymi modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek.

**–DZIECI–**

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

**–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE–**

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby dzieci do lat 8 oraz osoby o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

**–WODA I INNE PŁYNY–**

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

**–OTOCZENIE–**

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Dzieci i zwierzęta nie powinny mieć dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.

**–OCHRONA WZROKU–**

Zabrania się patrzeć bezpośrednio w światło diody myszy. Jest ono szkodliwe dla oczu i może skutkować trwałym uszkodzeniem wzroku.

**–BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SŁUCHANIA MUZYKI–**

Słuchawki są w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania ze słuchawek, nie zaleca się słuchania dźwięków o wysokim natężeniu głosu przez dłuższy czas. Co pewien czas rób przerwy w słuchaniu muzyki.

## Specyfikacja techniczna

### Dane techniczne

<b>Zestaw gamingowy 4w1 GS 385C</b>	
<b>Model</b>	GS 385CC
<b>Numer partii</b>	613104
<b>Klawiatura przewodowa</b>	
<b>Interface</b>	USB
<b>Ilość klawiszy</b>	104 (układ QWERTY)
<b>Podświetlenie</b>	Tęczowe światło
<b>Długość przewodu</b>	1,4 m
<b>Mysz przewodowa</b>	
<b>Interface</b>	USB
<b>Ilość przycisków</b>	4
<b>Rozdzielczość sensora</b>	800-1200-1600-2400 dpi
<b>Podświetlenie</b>	Oddychające światło
<b>Długość przewodu</b>	1,5 m
<b>Podkładka</b>	
<b>Wymiary</b>	25 x 21 x 0,2 cm
<b>Materiał</b>	Pianka, tkanina
<b>Słuchawki przewodowe</b>	
<b>Interface</b>	2 x jack 3,5 mm + USB
<b>Pasma przenoszenia</b>	20 Hz - 20 kHz
<b>Impedancja</b>	32 Ω
<b>Średnica głośników</b>	40 mm
<b>Czułość głośników</b>	105 ± 3 dB
<b>Mikrofon</b>	φ6.0*5.0mm
<b>Przewód</b>	1,8 m

### Zawartość opakowania

- Klawiatura przewodowa
- Mysz przewodowa
- Podkładka
- Słuchawki przewodowe
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/liocat/>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



## Klawiatura

Wyjmij urządzenie z opakowania i rozwiń jego przewód. Podłącz wtyczkę USB klawiatury do wolnego portu USB w komputerze. System operacyjny samoczynnie rozpozna urządzenie i zainstaluje sterowniki. Operacja ta może zająć do kilku minut.



Przycisk oznaczony tym symbolem włącza i wyłącza podświetlenie klawiatury

Dzięki kombinacji klawisza **Fn** i klawiszy funkcyjnych można uruchamiać także pewne funkcje systemu:

Kombinacja	Opis działania
Fn + F1	Odtwarzacz muzyki
Fn + F2	Zmniejsz głośność
Fn + F3	Zwiększ głośność
Fn + F4	Wycisz audio
Fn + F5	Poprzedni utwór
Fn + F6	Następny utwór
Fn + F7	Start/Pauza utworu
Fn + F8	Stop
Fn + F9	Przeglądarka WWW
Fn + F10	Email
Fn + F11	Manager plików
Fn + F12	Ulubione

## Mysz

Podłącz mysz do wolnego portu USB w komputerze.

Mysz posiada 4 klawisze funkcyjne i rolkę. Przełącznik DPI służy do zmiany rozdzielczości sensora myszy.

## Słuchawki

Wyjmij słuchawki z opakowania i rozwiń ich przewód. Podłącz wtyczkę słuchawkową do wyjścia dźwięku w komputerze, wtyczkę mikrofonową do wejścia mikrofonowego w komputerze. Żeby włączyć podświetlenie RGB podłącz wtyczkę USB do wolnego złącza USB w komputerze.

Z tyłu lewej słuchawki znajduje się regulacja poziomu głośności.

## Utylizacja zużytego sprzętu i akumulatorów



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.




Symbol oznaczający teksturę falistą (mat. opakowania).

DAD

## Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

## Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

 mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

## USER MANUAL

# GS 385C 4 in 1 Gaming Set

Lot number: 613104

### Equipment delivery location:

mPTech Sp. z o.o.  
Krakowska street 119  
50-428 Wrocław  
Poland

Designed in Poland  
Made in China

### Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.  
Nowogrodzka street 31  
00-511 Warsaw  
Poland

**Helpline:** (+48 71) 71 77 400

**E-mail:** pomoc@mpotech.eu  
www.myphone-mobile.com

## Safety of use

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

### —INTENDED USE—

The device is intended for indoor use only. The product is not intended for commercial use.

### —DO NOT RISK—

Do not switch on the device when the use of electronic devices is prohibited or if it might cause interference or danger. Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the staff of the entity where you wish to use the device. Do not use the device near

**–QUALIFIED SERVICE–**

This product may only be repaired by qualified service personnel of the manufacturer or by an authorised service centre. Repairing the device by an unqualified or unauthorized service technician may result in damage to the device and void the warranty.

**–MODIFICATIONS–**

The manufacturer is not liable for radio or tv interferences caused by independent alterations. Similarly, when using non-original connection cables and chargers.

**–CHILDREN–**

This device is not a toy. Keep the device, its accessories and packaging out of reach of children. Cables and plastic packaging may wrap around the child's neck or be swallowed, resulting in suffocation or choking. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**–PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE–**

The device should not be operated by children under 8 years of age and persons with limited physical or mental abilities or who have no experience in operating electronic equipment. They may only use it under the supervision of persons responsible for their safety.

**–WATER AND OTHER LIQUIDS–**

Protect the device from water and other liquids. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens or bathrooms. Water particles may cause moisture to appear in the device, which adversely affects the electronics and may cause damage to the equipment.

**–SURROUNDINGS–**

The device should not work in dusty conditions. It should be placed on stable surfaces so that it cannot be damaged and does not pose a threat to people and animals. Children and pets should not have access to the device - they can damage it. Do not expose the device to direct sunlight and do not place it in the immediate vicinity of devices that emit a lot of heat. Plastic elements can deform, which can affect the operation of the device or lead to its complete breakdown. Do not cover the device during operation.

**–EYESIGHT PROTECTION–**

It is forbidden to look directly into the mouse diode light. It is harmful to the eyes and may cause permanent damage to eyesight.

**–SAFETY WHILE LISTENING TO MUSIC–**

The headphones are capable of producing loud noises that may damage your hearing. When using headphones, it is not recommended to listen to loud sounds at high volume for extended periods of time. Take a break from listening to music from time to time

## Technical specification

### Technical data

<b>GS 385C 4 in 1 Gaming Set</b>	
<b>Model</b>	GS 385C
<b>Lot number</b>	613104
<b>Wired keyboard</b>	
<b>Interface</b>	USB
<b>Number of keys</b>	104 (QWERTY)
<b>Backlight</b>	Rainbow light
<b>Cable length</b>	1,4 m
<b>Wired optical mouse</b>	
<b>Interface</b>	USB
<b>Number of buttons</b>	4
<b>Sensor resolution</b>	800-1200-1600-2400 dpi
<b>Backlight</b>	Breathing light
<b>Cable length</b>	1,5 m
<b>Mousepad</b>	
<b>Dimensions</b>	25 x 21 x 0,2 cm
<b>Material</b>	Foam, fabric
<b>Wired headphones</b>	
<b>Interface</b>	2 x jack 3,5 mm + USB
<b>Frequency response</b>	20 Hz – 20 kHz
<b>Impedance</b>	32 Ω
<b>Diaphragm</b>	40 mm
<b>Speaker sensitivity</b>	105 ± 3 dB
<b>Microphone</b>	φ6.0*5.0mm
<b>Cable length</b>	1,8 m



## Package contents

- Wired keyboard
- Wired optical mouse
- Wired headphones
- User manual



If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.



We advise you to keep the packaging in case of a possible complaint.

You can download the user manual from the following internet address:

<https://mptech.eu/qr/liocat/>

Or by scanning the QR code:



## Keyboard use

Take the device out of its packaging and unwind its cord. Connect the keyboard's USB plug to a free USB port on your computer. The operating system will automatically recognize the device and install the drivers. This operation may take up to several minutes.



The keyboard key marked with this symbol turns the keyboard backlight on and off

Combination	Action	Combination	Action
Fn + F1	Music player	Fn + F7	Play/Pause
Fn + F2	Volume down	Fn + F8	Stop
Fn + F3	Volume up	Fn + F9	Web/Home
Fn + F4	Mute audio	Fn + F10	Email
Fn + F5	Previous track	Fn + F11	My Computer
Fn + F6	Next track	Fn + F12	Favourites

## Mouse use

Connect the mouse to a free USB port on your computer.

The mouse has 4 function keys and a scroll wheel. The DPI switch is used to change the resolution of the mouse sensor.

## Headphones use

Take the headphones out of the package and unwind their cord. Connect the headphone plug to the sound output on the computer, the microphone plug to the microphone input on the computer. To turn on the RGB backlight, connect the USB plug to a free USB port on your computer.

There is a volume control on the back of the left headphone.

## Disposal of used equipment and batteries



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.



The packaging of the device can be recycled according to local regulations



Symbol for corrugated cardboard (packaging material).

PAP

## **Warranty and service**

The product is covered by a 2 year warranty from the date of sale of the product. In the case of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, with the proof of purchase. The product should be complete and preferably packed in its original packaging.

## **Declaration of conformity with European Union Directives**



mPTech Sp. z o. o. hereby declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the so-called Directives "New Approach" of the European Union.