

DANE TECHNICZNE

Model: EMX-070324

Nr partii: 202112

Zasilanie: 230 V~ 50 Hz

Wyjście USB: 5 V = 2,1 A (maks.)

4 gniazda typu francuskiego i 2 złącza USB

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Przedłużacz okrągły
- Instrukcja obsługi

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKWANIA

- NIE RYZYKUJ -

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania

z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

- MODYFIKACJE -

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.

- WODA I INNE PŁYNY -

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Nie powinno się korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie występuje wysoka wilgotność powietrza. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.

- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI -

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci)

o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

UŻYTKOWANIE

Po wyjęciu urządzenia z opakowania i rozwinięciu przewodu zasilającego, podłącz wtyk przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego. Wciśnij przycisk włącznika znajdujący się na środku urządzenia, żeby włączyć przedłużacz. Do przedłużacza można podłączyć do 4 urządzenia zasilanych z sieci elektrycznej oraz 2 urządzenia z zasilaniem USB.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

GWARANCJA

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UNII EUROPEJSKIEJ



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadczam, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej

PRODUCENT

TelForceOne

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Wyprodukowano w Chinach

EN © 2022. SETTY. All rights reserved

TECHNICAL DATA

Model: EMX-070324

Lot number: 202112

Power supply: 230V~, 50Hz

USB output: 5 V = 2,1 A (max.)

4 French-type sockets and 2 USB connectors

PACKAGE CONTENT

- USB round extension cable
- User manual

SAFETY OF USE

–DO NOT RISK–

Do not switch on the device when the use of mobile phones is prohibited or if it might cause interference or danger.

–MODIFICATIONS–

The manufacturer is not liable for damages caused by independent alterations. The same applies to the use of wires other than the original ones.

–WATER AND OTHER LIQUIDS–

Protect the device from water and other liquids. The device should not be used when the humidity of air is high. It can influence work and the life span of electronic components.

–PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED

PEOPLE AND CHILDREN–

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment.

They may use the device only under supervision of people responsible for their safety. This device is not a toy. Keep the device out of reach of children.

USE

After removing the unit from its packaging and unwrapping the power cord, connect the power cord plug to the wall socket. Press the on/off button located in the centre of the device to turn on the extension cord. Up to 4 mains-powered devices and 2 USB-powered devices can be connected to the appliance.

CORRECT DISPOSAL OF USED EQUIPMENT




The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this

USB round extension cable symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

WARRANTY

The product is covered by a 3 year warranty from the date of sale of the product. If you need warranty repair, please contact the manufacturer's hotline or the point of sale. The product returned for warranty claim should be complete and preferably packed in its original packaging.

DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

 mPTech Ltd. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so called the 'New Approach' Directive of the European Union.

MANUFACTURER

TelForceOne
street Krakowska 119
50-428 Wrocław
Manufactured in China