INSTRUKCJA OBSŁUGI

Słuchawki RGB dla gracza

Biuro obsługi klienta
mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Zaprojektowane w Polsce

Dane producenta
mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Strona www: https://mptech.eu/

Wyprodukowane w Chinach

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania 2
2. Specyfikacja techniczna 3
2.1 Dane techniczne 3
2.2 Zawartość zestawu 3
3. Budowa urządzenia 4
4. Obsługa urządzenia 4
4.1 Podłączanie słuchawek i mikrofonu 4
4.2 Regulacja głośności 5
4.3 Korzystanie z podświetlenia 5
4.4 Odłączanie słuchawek od komputera lub laptopa 5
5. Rozwiązywanie problemów 5
6. Konserwacja urządzenia 6
7. Objaśnienia symboli 6
8. Korzystanie z instrukcji 7
9. Gwarancja 7
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE 7

1. Bezpieczeństwo użytkowania

—BEZPIECZEŃSTWO—

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

—NIE RYZYKUJ—

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy oraz samodzielne wprowadzanie modyfikacji grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI—

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinąć się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, co może skutkować uduszeniem lub udławieniem. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych i bez doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

—OTOCZENIE—

Przewód powinien być tak umieszczony i zabezpieczony, aby nie można było go deptać, uszkodzić i ściągnąć za jego pomocą urządzenia z miejsca, w którym je położono. Urządzenie nie powinno pracować w dużym zapyleniu – może to powodować osadzanie się drobinek na podzespołach, co może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Unikaj pracy urządzenia w środowisku o dużej wilgotności i nie narażaj go na bezpośrednie działanie wody i innych płynów, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia produktu. Unikaj użytkowania urządzenia w miejscach mocno nasłonecznionych i w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki, termowentylatory, etc.), gdyż mogą one spowodować uszkodzenie elementów obudowy i elektroniki. Unikaj pracy urządzenia w pobliżu urządzeń generujących pole magnetyczne.

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Staraj się robić przerwy w słuchaniu muzyki i innych dźwięków za pomocą urządzenia, aby nie narazić się na uszkodzenie narządu słuchu. Upewnij się, że podczas pracy urządzenia z ustawionym wysokim poziomem głośności nie będą się zbliżać do niego dzieci.

2. Specyfikacja techniczna

2.1 Dane techniczne

Słuchawki RGB dla gracza	
Model	EA-050126
Numer partii	612736
Typ	Nauszne zamknięte, przewodowe
Dźwięk	stereo
Głośnik	50 mm
Impedancja	20 Ω
Wtyk	2 x minijack 3,5 mm, USB (zasilanie)
Zasilanie	Z portu USB, 5 V ⎓
Dodatkowe	Regulowany pałąk, regulator głośności, podświetlenie RGB, przewód w oplocie, wbudowany mikrofon

2.2 Zawartość zestawu

- Słuchawki RGB dla gracza
- Instrukcja obsługi

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

https://mptech.eu/qr/dragon-breath

Lub przez zeskanowanie kodu QR znajdującego się obok.

3. Budowa urządzenia

Słuchawki



Zakończenie przewodu połączeniowego

4. Obsługa urządzenia

4.1 Podłączanie słuchawek i mikrofonu

1. Po wyjęciu z opakowania podłącz wtyk słuchawek do odpowiedniego wyjścia w komputerze lub innym źródle dźwięku.
2. Jeśli zamierzasz korzystać z mikrofonu, to podłącz wtyk mikrofonu do odpowiedniego wejścia w komputerze lub innym urządzeniu z wejściem mikrofonowym.
3. Nałóż nauszniki słuchawek na uszy tak, aby przylegały do uszu lub do głowy wokół nich.
4. Dopasuj słuchawki do głowy poprzez regulację pałąka, wydłużając go lub skracając.

Niektóre urządzenia mogą posiadać jedno złącze 2w1 do obsługi wyjścia dźwięku oraz mikrofonu. Aby móc jednocześnie korzystać ze słuchawek i mikrofonu w takim urządzeniu konieczne jest zastosowanie odpowiedniego adaptera, który nie jest częścią zestawu.

Wbudowany mikrofon można włączać i wyłączać przełącznikiem znajdującym się z tyłu lewego nausznika.

4.2 Regulacja głośności

Głośność można regulować analogowym potencjometrem umieszonym z tyłu lewego nausznika. Regulacja jest płynna.

4.3 Korzystanie z podświetlenia

Jeśli zamierzasz korzystać z podświetlenia słuchawek, to podłącz wtyk zasilania (złącze USB) do wolnego portu w komputerze. Podświetlenie włączy się wraz z komputerem lub w momencie podłączenia wtyczki do portu.

Nie podłączaj słuchawek z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się urządzenia.

Nie rób niczego „na siłę", gdyż może to spowodować uszkodzenie słuchawek, wtyczek lub gniazd.

4.4 Odłączanie słuchawek od komputera lub laptopa

1. Odłącz wtyki: słuchawkowy, mikrofonowy i zasilania od złącz w komputerze stacjonarnym lub laptopie.
2. Delikatnie zwiń przewód i zabezpiecz go przed rozwinięciem i uszkodzeniem.
3. Zagnij elastyczny pałąk mikrofonu, by nie narazić go na uszkodzenie przy odkładaniu lub przenoszeniu słuchawek.
4. Całość można spakować do woreczka lub innego etui (woreczek i etui NIE są dołączone do zestawu).

5. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie słychać dźwięku po podłączeniu do źródła dźwięku	Sprawdź poprawność podłączenia przewodu do źródła dźwięku. Sprawdź poziom głośności w źródle dźwięku. Sprawdź, czy regulacja głośności z tyłu słuchawek jest dobrze ustawiona. Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy przewód słuchawek nie jest uszkodzony.
Słychać dźwięk, ale są też szumy i trzaski	Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy słuchawki lub przewód nie są uszkodzone.
Nie mogę nagrywać dźwięku z mikrofonu	Sprawdź, czy wtyczka mikrofonu podłączona jest do gniazda mikrofonowego. Sprawdź, czy poziom głośności wejścia mikrofonowego jest poprawnie ustawiony lub całkowicie wyciszony w mikserze urządzenia, które będzie odbierać sygnał mikrofonu.

	Sprawdź, czy pałąk z mikrofonem nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy przewód mikrofonu nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy przełącznik mikrofonu znajdujący się z tyłu lewego nausznika jest przesunięty do góry.
Nie działa podświetlenie słuchawek	Sprawdź, czy wtyk zasilania jest podłączony. Sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy złącze USB w komputerze nie jest uszkodzone.
Wtyk nie pasuje do gniazda w źródle dźwięku	Użyj odpowiedniej przejściówki z wtyku minijack 3,5 mm na odpowiedni dla źródła dźwięku. Przejściówki NIE znajdują się w zestawie.
Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.	

6. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenia oraz ich akcesoria z dala od zasięgu dzieci i zwierząt.
- Unikaj kontaktu urządzeń z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzeń lub stopić części z tworzyw sztucznych.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzeń. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenia może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzeń używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

7. Objaśnienia symboli

Opakowania można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.

Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.

Symbol oznaczający tekturę falistą – materiał opakowania.

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają

się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

8. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.
Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

9. Gwarancja

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

CE mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia" Unii Europejskiej.

USER MANUAL

RGB gaming headphones

Customer service:
mPTech Sp. z o.o.
street Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Designed in UE
Manufacturer
mPTech Sp. z o.o.
street Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Website: https://mptech.eu/
Made in China

Table of Contents

1. Safety of use 9
2. Technical Specification 10
2.1 Technical data 10
2.2 Package content 10
3. Overview of the device 11
4. Device operation 11
4.1 Connecting headphones and microphone 11
4.2 Volume control 12
4.3 Using backlight 12
4.4 Disconnecting the headphones from your computer or laptop 12
5. Troubleshooting 12
6. Maintenance of the device 13
7. Explanations of the symbols 13
8. The use of the manual 14
9. Warranty 14
10. Declaration of conformity with European Union Directives 14

1. Safety of use

SAFETY

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.
The manufacturer is not responsible for any consequences caused by improper usage of the device and not obeying the above instructions.

—DO NOT RISK—

Do not switch on the device when the use of mobile phones is prohibited or if it might cause interference or danger. Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the staff of the entity where you wish to use the device.

—QUALIFIED SERVICE—

This product may only be repaired by qualified service personnel of the manufacturer or by an authorised service centre. Repairing by an unauthorized or unqualified service and make modifications yourself may cause device damage and warranty loss.

—CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE—

This device is not a toy. Keep the device, its accessories and packaging out of reach of children. Cables and plastic wrappings may wrap around the child's neck or may be swallowed, resulting in suffocation or choking. This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment They may use the device only under supervision of people responsible for their safety.

—SURROUNDINGS—

The cable shall be so placed and secured that it cannot be trampled, damaged or pulled back from its position. The device should not operate in heavy dust - this may cause the particles to settle on the components, which may lead to product damage. Avoid operating

the device in a high humidity environment and do not expose it to direct contact with water or other liquids, as this may lead to product damage. Avoid using the unit in direct sunlight and near heat sources (radiators, cookers, fans, etc.), as they may damage the housing and electronics. Avoid operating the devices near devices that generate magnetic field.

WARNING!
To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for a long period of time. Try to take breaks from music and other sounds on your device to avoid damage to your hearing system. Ensure that children do not approach the appliance while it is operating at a high volume setting.

2. Technical Specification

2.1 Technical data

RGB Gaming headphones	
Model	EA-050126
Lot number	612736
Typ	Wired, closed earphones
Sound	stereo
Speaker	50 mm
Impedance	20 Ω
Plug	2x minijack 3.5 mm, USB (power supply)
Power	with USB, 5 V ⎓
Additional	Adjustable headband, volume control, RGB backlighting, braided cable, built-in microphone

2.2 Package content

- RGB Gaming headphones
- User manual

If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.

We advise to keep the container in case of any complaints.

You can obtain a free printed version of the manual from the web address below:

https://mptech.eu/qr/dragon-breath

Or by scanning the QR code below:

3. Overview of the device

Headphone



Connection cable termination

4. Device operation

4.1 Connecting headphones and microphone

1. Out of the box, connect the headphone plug to a suitable output on your computer or other audio source.
2. If you intend to use a microphone, connect the microphone plug to the appropriate input on your computer or other device with a microphone input.
3. Place the ear cups of the headphones over your ears so that they fit over your ears or around your head.
4. Fit the headphones to your head by adjusting the headband, making it longer or shorter.

Some devices may have a single 2-in-1 connector for audio and microphone output. Some devices may have a single 2-in-1 connector for audio and microphone output.

The built-in microphone can be switched on and off via a switch on the back of the left ear cup.

4.2 Volume control

You can adjust the volume with an analogue potentiometer on the back of the left ear cup. Regulation is fluent.

4.3 Using backlight

If you intend to use the headset backlight, connect the power plug (USB connector) to a free port on your computer. The backlight will turn on with the computer or when the plug is connected to the port.

Do not connect the headbands with visible mechanical damage or if you notice the headband is overheating.

Do not use excessive force for it can cause damage to the headbands, sockets or jacks.

4.4 Disconnecting the headphones from your computer or laptop

1. Disconnect the headphone, microphone and power plugs from the connectors on your desktop or laptop.
2. Disconnect the headphone, microphone and power plugs from the connectors on your desktop or laptop.
3. Bend the flexible microphone headband to avoid damaging it when putting down or carrying the headphones.
4. Can be packed into a pouch or other case (pouch and case NOT included).

5. Troubleshooting

If you have any problems with your device, please refer to the following tips.

No sound when connected to audio source	Check that the cable is properly connected to the sound source. Check the volume level of the audio source. Check that the volume control on the back of the headphones is set correctly. Check whether the port in the sound source is damaged. Check if the headband cable is not damaged.
You can hear sound, but there is also noise and crackling	Check whether the port in the sound source is damaged. Check the headphones or cord for damage.
I cannot record sound from the microphone	Check that the microphone plug is connected to the microphone socket. Check that the microphone input volume is correctly set or fully muted on the mixer of the device that will receive the microphone signal. Check that the headband with the microphone is not damaged. Check if the cable is not damaged. Check that the microphone switch on the back of the left ear cup is moved upwards.

Headset backlight does not work	Check that the power plug is connected. Check if the cable is not damaged. Check whether the USB port on your computer is damaged.
The plug does not fit into the socket on the sound source	Use a suitable adapter from the 3.5 mm minijack plug to one suitable for the audio source. The adapter are NOT included!
If the problem persists, contact service centre.	

6. Maintenance of the device

To prolong the lifespan of the device:

- Keep appliances and their accessories out of the reach of children and pets.
- Avoid contact with liquids; it can cause damage to electronic components of the device.
- Avoid very high temperatures, it can shorten the life of electronic components, melt the plastic parts and destroy the battery.
- Do not try to disassemble the device. Tampering with the device in an unprofessional manner may cause serious damage to the device or destroy it completely.
- To clean the device use only a dry, soft cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis.

7. Explanations of the symbols

The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.

Dispose of waste in the appropriate containers.

Marking of the container into which the packaging - paper - should be disposed.

Symbol for corrugated cardboard (packaging material).

The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

8. The use of the manual

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.
All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

9. Warranty

The product is covered by a 2 year warranty from the date of sale of the product. If you need warranty repair, please contact the manufacturer's hotline or the point of sale. The product returned for warranty claim should be complete and packed in its original packaging.

10. Declaration of conformity with European Union Directives

CE mPTech Ltd. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so called the 'New Approach' Directive of the European Union.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ігрові навушники RGB

Центр обслуговування клієнтів
mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Інфолінія: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Розроблено в Польщі

Виробник
mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Веб-сторінка: https://mptech.eu/

Виготовлено в Китаї

ЗМІСТ

1. Безпека використання 16
2. Технічні характеристики 17
2.1 Технічні дані 17
2.2 Вміст упаковки 17
3. Будова пристрою 18
4. Робота пристрою 18
4.1 Підключення навушників і мікрофона 18
4.2 Регулювання гучності 19
4.3 Використання підсвічування 19
4.4 Від'єднання навушників від комп'ютера або ноутбука 19
5. Усунення несправностей 19
6. Чищення та догляд 20
7. Пояснення символів 20
8. Використання інструкції 21
9. Гарантія 21
10. Декларація відповідності директивам ЄС 21

1. Безпека використання

—БЕЗПЕКА—

Уважно прочитайте ці вказівки. Недотримання цих інструкцій може бути небезпечним або незаконним.
Виробник не несе відповідальності за наслідки ситуацій, спричинених неправильним використанням пристрою або недотриманням наведених нижче рекомендацій.

—НЕ РИЗИКУЙТЕ—

Не використовуйте пристрій у місцях, де використання електричних приладів заборонено і де це може спричинити збої чи іншу небезпеку. Дотримуйтесь усіх видів заборон, правил і попереджень, наданих персоналом місця, де Ви хочете використовувати пристрій.

—ПРОФЕСІЙНИЙ СЕРВІС—

Цей пристрій може ремонтувати лише кваліфікований сервіс виробника або авторизований сервісний центр. Ремонт приладу в некваліфікованому сервісному центрі або в неавторизованому сервісному центрі може призвести до його пошкодження та скасування гарантії.

—ОСОБИ, У ЯКИХ НАЯВНІ ФІЗИЧНІ АБО ПСИХІЧНІ ВІДХИЛЕННЯ ТА ДІТИ—

Пристрій не є іграшкою. Зберігайте пристрій, його аксесуари та упаковку в недоступному для дітей місці. Дроти та фольговані упаковки можуть обмотатися навколо шиї дитини або дитина може їх проковтнути, що може призвести до удушення. Пристрій не повинен використовуватися особами (також дітьми), у яких наявні фізичні або психічні відхилення або відсутній досвід використання електронного обладнання. Вони можуть використовувати його лише під наглядом осіб, відповідальних за їхню безпеку.

—ОТОЧЕННЯ—

Кабель слід розташувати та закріпити таким чином, щоб на нього не можна було наступити, пошкодити та стягти за його допомогою пристрій з місця, де він знаходиться. Пристрій не повинен працювати в запилених умовах - це може спричинити осідання частинок на компонентах, що може призвести до пошкодження виробу. Уникайте використання пристрою в середовищі з високою вологістю та не піддавайте його прямій дії води чи інших рідин, оскільки це може пошкодити виріб. Уникайте

використання пристрою під сильними прямими сонячними променями та поблизу джерел тепла (обігрівачі, плити, тепловентилятори тощо), оскільки це може пошкодити корпус та електроніку. Уникайте використання пристрою поблизу пристроїв, які створюють магнітні поля.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Щоб уникнути пошкодження слуху, не використовуйте пристрій на високій гучності протягом тривалого часу. Намагайтеся робити перерви у прослуховуванні музики та інших звуків за допомогою пристрою, щоб не пошкодити свій слух. Стежте, щоб діти не наближалися до пристрою, коли він працює на високій гучності.

2. Технічні характеристики

2.1 Технічні дані

Ігрові навушники RGB	
Модель	EA-050126
Номер партії	612736
Тип	Навушники закриті, дротяні
Звук	стерео
Конвертер	50 мм
Імпеданс	20 Ω
Штепсель	2 x minijack 3,5 мм, USB (живлення)
Живлення	3 порту USB, 5 В ⎓
Додатково	Регульоване наголів'я, регулятор гучності, підсвічування RGB, плетений кабель, вбудований мікрофон

2.2 Вміст упаковки

- Ігрові навушники RGB
- Інструкція з експлуатації

Якщо будь-який з перерахованих вище елементів відсутній або пошкоджений, будь-ласка, зверніть ся до свого дилера.

Рекомендуємо зберігати упаковку на випадок можливої рекламації.

Ви можете завантажити інструкцію з експлуатації за такою інтернет-адресою:
https://mptech.eu/qr/dragon-breath

Або відсканувавши QR-код

3. Будова пристрою

Навушники



Закінчення з'єднувального кабеля

4. Робота пристрою

4.1 Підключення навушників і мікрофона

1. Після розпакування підключіть штекер навушників до відповідного виходу на комп'ютері чи іншому джерелі звуку.
2. Якщо Ви збираєтеся використовувати мікрофон, підключіть штекер мікрофона до відповідного входу на комп'ютері або іншому пристрої з мікрофонним входом
3. Розмістіть навушники на вухах так, щоб вони прилягали до вух або до голови навколо них.
4. Налаштуйте навушники до голови, відрегулювавши наголів'я-пов'язку, роблячи її довшою або коротшою.

Деякі пристрої можуть мати один роз'єм 2в1 для виходу звуку та мікрофона. Для того, щоб мати можливість одночасно використовувати навушники та мікрофон у такому пристрої, необхідно використовувати відповідний перехідник, який не входить у комплект.

Ви можете вмикати та вимикати вбудований мікрофон за допомогою перемикача на задній частині лівого навушника.

4.2 Регулювання гучності

Гучність можна регулювати аналоговим потенціометром на задній частині лівого навушника. Регулювання є плавним.

4.3 Використання підсвічування

Якщо Ви збираєтеся використовувати підсвічування навушників, підключіть штекер живлення (роз'єм USB) до вільного порту на комп'ютері. Підсвічування увімкнеться разом з комп'ютером або в момент під'єднання штекера до порту.

Не підключайте навушники з видимими механічними пошкодженнями, а також якщо Ви помітили надмірне нагрівання пристрою.

Ні до чого не застосовуйте силу, оскільки це може пошкодити навушники, штепсельні вилки або розетки.

4.4 Від'єднання навушників від комп'ютера або ноутбука

1. Від'єднайте навушники, мікрофон і живлення від роз'ємів на стаціонарному комп'ютері або ноутбуці.
2. Обережно згорніть кабель і не допускайте його розмотування та пошкодження.
3. Зігніть гнучку пов'язку- наголів'я мікрофона, щоб не пошкодити її відкладаючи або при перенесенні навушників.
4. Усе можна запакувати в сумку або в інший чохол (сумка і чохол НЕ входять в комплект).

5. Усунення несправностей

При виникненні будь-яких проблем з приладом варто ознайомитися з наведеними нижче порадами.

При підключенні до джерела звуку звук відсутній	Перевірте правильність підключення кабелю до джерела звуку. Перевірте рівень гучності на джерелі звуку. Перевірте, чи правильно відрегульовано гучність на задній панелі навушників. Перевірте, чи не пошкоджено гніздо джерела звуку. Перевірте, чи не пошкоджений кабель навушників.
Звук є, але є також шуми та потріскування	Перевірте, чи не пошкоджено гніздо джерела звуку. Перевірте, чи не пошкоджені навушники або кабель.
Я не можу записати аудіо з мікрофона	Переконайтеся, що штекер мікрофона під'єднано до гнізда мікрофона. Переконайтеся, що гучність вхідного мікрофона правильно встановлена або не вимкнена повністю на мікшері пристрою, який буде приймати сигнал мікрофона. Переконайтеся, що дуга з мікрофоном не пошкоджена. Перевірте, чи не пошкоджений кабель мікрофона. Переконайтеся, що перемикач мікрофона на задній стороні лівого навушника натиснутий вгору.

Не працює підсвічування навушників	Перевірте, чи під'єднано штекер живлення. Перевірте, чи кабель не пошкоджений. Переконайтеся, що USB-роз'єм на комп'ютері не пошкоджений.
Вилка не підходить до гнізда джерела звуку	Використовуйте відповідний перехідник зі штекером mini-jack 3,5 мм до джерела звуку. Перехідники НЕ входять до комплекту.
Якщо проблема не зникне, зверніться до сервісного центру.	

6. Чищення та догляд

Щоб продовжити термін служби приладу:

- Зберігайте пристрій та його аксесуари в недоступному для дітей та тварин місці.
- Уникайте контакту пристрою з рідинами, оскільки вони можуть пошкодити електронні частини пристрою.
- Уникайте дуже високих температур, оскільки вони можуть скоротити термін служби електронних компонентів пристрою та розплавити пластикові деталі.
- Не намагайтеся розібрати пристрій. Непрофесійне втручання в роботу пристрою може серйозно пошкодити або зруйнувати його.
- Для очищення приладу використовуйте лише суху та м'яку тканину. Не використовуйте засоби з високою концентрацією кислоти або лугу.

7. Пояснення символів

Упаковку пристрою можна переробити відповідно до місцевих норм.

Відходи слід утилізувати у відповідні контейнери.

Позначення контейнера, в який слід викинути картон - папір.

Символ для картону (пакувальний матеріал).

PAP

Пристрій позначений перекресленим сміттєвим контейнером, відповідно до Європейської Директиви 2012/19/UE щодо використаного електричного та електронного обладнання (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Вироби, позначені цим символом, після закінчення терміну їх служби, не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Користувач зобов'язаний позбутися використаного електричного та електронного обладнання, доставивши його у визначений пункт, де такі небезпечні відходи підлягають переробці. Збір таких відходів у визначених місцях і належний процес їх відновлення сприяють охороні природних ресурсів. Правильна переробка відходів електричного та електронного обладнання сприятливо впливає на здоров'я людей та навколишнє середовище. Щоб отримати інформацію про те, куди та як утилізувати використане електричне та електронне обладнання екологічно безпечним способом, користувач повинен звернутися до відповідного місцевого органу влади, пункту збору відходів або пункту продажу, де було придбано обладнання.

8. Використання інструкції

Жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена, розповсюджена, перекладена або передана в будь-якій формі або будь-якими електронними або механічними засобами без попередньої письмової згоди виробника, включаючи фотокопіювання, запис або зберігання в будь-якій системі зберігання або обміну інформацією.
Усі бренди та назви продуктів є торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.

9. Гарантія

На товар поширюється 2-річна гарантія з дати продажу товару. Якщо Вам потрібно подати гарантійну рекламацію, зверніться на гарячу лінію виробника або в пункт продажу. Товар, поданий на гарантійну рекламацію, повинен бути укомплектований і запакований в оригінальну упаковку.

10. Декларація відповідності директивам ЄС

CE mPTech Sp. z o.o. заявляє, що цей продукт відповідає основним вимогам та іншим положенням т. зв «Нового підходу» Європейського Союзу.